

RK200-CA GPS

Guía de autoinstalación

Información de la unidad:

- La unidad tiene dos antenas internas, una para GPS y otra para móvil.
- La unidad puede instalarse en el salpicadero o en el parabrisas (dentro del vehículo) en una posición que no quede obstruida por los limpiaparabrisas.
- La unidad se suministra con un cable de alimentación independiente.



Sobre el cable de alimentación:

El cable tiene tres hilos, **ROJO**, **BLANCO** y **NEGRO**:

- **ROJO**: Este cable es la conexión de 12-24V, un fusible de 3A está incluido en el cable.
- **BLANCO**: Este cable es para el encendido, también tiene un fusible de 3A incluido en el cable.
- **NEGRO**: Este cable es tierra, no tiene fusible.



Notas

- La unidad debe instalarse en una zona seca, también debe tener una buena vista del cielo para un óptimo posicionamiento GPS.
- No mezcle niveles de voltaje, todos deben ser de 12V O 24V.
- La unidad tiene dos luces de estado, una **VERDE** y una **ROJA**. La **VERDE** es GPS, y la **ROJA** es celular. Cuando todo está en buen funcionamiento, y el motor está encendido, ambas luces deben estar encendidas.