

# RK200-CA GPS

## Guide d'installation

### information sur l'appareil :

- L'appareil possède deux antennes internes, l'une pour le GPS et l'autre pour le cellulaire.
- L'appareil peut être installé sur le tableau de bord ou sur le pare-brise (à l'intérieur du véhicule) dans une position qui ne sera pas obstruée par les essuie-glaces.
- L'appareil est livré avec un câble d'alimentation séparé.



### À propos du câble d'alimentation :

Le câble est composé de trois fils, **ROUGE**, **BLANC** et **NOIR** :

- **ROUGE** : Ce fil est la connexion 12-24V, un fusible de 3A est inclus dans le câble.
- **BLANC** : Ce fil sert à l'allumage, il est également muni d'un fusible de 3 A inclus dans le câble.
- **NOIR** : Ce fil est la masse, il n'a pas de fusible.



#### Notes

- L'appareil doit être installé dans un endroit sec, il doit également avoir une bonne vue du ciel pour un positionnement GPS optimal.
- Ne mélangez pas les niveaux de tension, ils doivent tous être de 12V OU 24V.
- L'appareil possède deux voyants d'état, un **VERT** et un **ROUGE**. Le **VERT** correspond au GPS et le **ROUGE** au cellulaire. Lorsque tout fonctionne correctement et que le moteur est en marche, les deux voyants doivent être allumés en permanence.