

# Harnais de débranchement

Outil d'aide à l'identification du port diagnostic et sélection de harnais

## !! Avertissement !!

Il est de la responsabilité du client d'identifier correctement le port diagnostic de chacun de ses véhicules et de commander les bons harnais de branchement;

INGtech ne peut être tenu responsable des conséquences de l'utilisation d'un mauvais harnais de branchement (dommage au véhicule, mauvais fonctionnement de la solution, frais de remplacement d'un harnais et autre)

N.B. L'identification des ports diagnostics et la sélection des harnais de branchement se fait avant l'envoi de la commande.

En cas de divergence ou de véhicule manquant dans la liste, veuillez communiquer avec nous via : [support@ingtech.com](mailto:support@ingtech.com)

## Véhicules légers :

Marque ou Type	Année	Moteur	Port diagnostic	Harnais branchement
Hino	2013 et plus récent	Tout	OBD2 16-pin	HINO-01
Véhicules légers	2008 et plus récent	Tout	OBD2 16-pin	OBDII-01



PORT DIAGNOSTIC :

HINO



OBD2

HARNAIS BRANCHEMENT :

HINO-01

OBDII-01

## Véhicules lourds :

Marque ou Type	Année	Moteur	Port diagnostic	Harnais branchement
Freightliner	2005 et plus vieux	Tout	6-pin	J1708-01
	2006 à 2015	Tout	9-pin Deutsch	J1939-01
	2016 et plus récent	Tout	9-pin Deutsch type2 (vert)	J1939-02
	2019 et plus récent**	Tout	RP1226**	RP1226-02**
Kenworth	2005 et plus vieux	Tout	6-pin	J1708-01
	2006 à 2015	Tout	9-pin Deutsch	J1939-01
	2016 et plus récent	Tout	9-pin Deutsch type2 (vert)	J1939-02
	2019 et plus récent**	Tout	RP1226**	RP1226-02**
Peterbilt	2005 et plus vieux	Tout	6-pin	J1708-01
	2006 à 2015	Tout	9-pin Deutsch	J1939-01
	2016 et plus récent	Tout	9-pin Deutsch type2 (vert)	J1939-02
	2019 et plus récent**	Tout	RP1226**	RP1226-02**
International	2006 et plus vieux	Cummins	6-pin	J1708-01
	2007 à 2015	Cummins	9-pin Deutsch	J1939-01
	2005 et plus vieux	CAT	6-pin	J1708-01
	2006 à 2014	CAT	9-pin Deutsch	J1939-01
	2015 et plus récent	Tout	9-pin Deutsch type2 (vert)	J1939-02
	2019 et plus récent**	Tout	RP1226**	RP1226-02**
Volvo	2000 et plus vieux	Volvo	6-pin	J1708-01
	2001 à 2013	Volvo	9-pin Deutsch	J1939-01
	2014 et plus récent	Volvo	OBD13 16-pin	VLVMCK-01
	2006 à 2015	Cummins	9-pin Deutsch	J1939-01
	2016 et plus récent	Cummins	9-pin Deutsch type2 (vert)	J1939-02
	2019 et plus récent**	Tout	RP1226**	RP1226-02**
Mack	2000 plus vieux	Volvo	6-pin	J1708-01
	2001 à 2013	Volvo	9-pin Deutsch	J1939-01
	2014 et plus récent	Volvo	OBD13 16-pin	VLVMCK-01
	2019 et plus récent**	Tout	RP1226**	RP1226-02**
Western Star	2005 et plus vieux	Tout	6-pin	J1708-01
	2006 à 2016	Tout	9-pin Deutsch	J1939-01
	2017 et plus récent	Tout	9-pin Deutsch type2 (vert)	J1939-02

\*\*Le branchement RP1226 ne se trouve pas au même endroit que le port diagnostic traditionnel. Certains modèles ne disposent



PORT DIA: 6-pin Deutsch  
HARNAIS : J1708-01



9-pin Deutsch  
J1939-01



9-pin Deutsch Type2  
J1939-02



RP1226  
RP1226-02



VLVMCK  
VLVMCK-01