



GUIDE ADMINISTRATEUR

Consignation électronique des heures de conduite et de repos



TABLE DES MATIÈRES

Cliquez sur le sujet pour plus de détails et cliquez sur  pour revenir à cette page.

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Introduction</u> | 9. <u>Véhicules</u> |
| 2. <u>Connexion</u> | 10. <u>Entretien et Faute DTC – section à venir</u> |
| 3. <u>Général</u> | 11. <u>Heures de service</u> |
| 4. <u>Votre Profil</u> | 12. <u>Ronde de sécurité</u> |
| 5. <u>Gestion des utilisateurs</u> | 13. <u>Route</u> |
| 6. <u>Gestion des appareils et des puces – section à venir</u> | 14. <u>Messagerie</u> |
| 7. <u>Temps réel - Carte</u> | 15. <u>Conclusion</u> |
| 8. <u>Télémétrie</u> | |



1 INTRODUCTION



Fondé en 2011, INGTECH est né du désir vital d'offrir aux entreprises de transport les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs.

Contrairement aux processus modernes qui ont tendance à favoriser la simple collecte de donnée, notre vision non conventionnelle privilégie plutôt l'intégration et l'interprétation au premier plan. C'est ainsi que nous avons saisi l'occasion d'utiliser la télémétrie et les solutions d'acquisition de données, non pas en tant que produit, mais comme un moyen de simplifier et d'accroître la performance et les opérations des flottes, afin d'améliorer la gestion et le rendement. De là découle notre véritable offre : INGTECH offre une plateforme unique qui accélère et facilite l'intégration des données, des outils, des travailleurs et des processus afin de fournir une intelligence opérationnelle inégalée.

NOTRE MISSION

- > Outiller et dynamiser l'industrie du transport.

NOTRE VISION

- > Tracer la voie d'une industrie du transport plus intelligente, hautement optimisée et écoresponsable.



OBJECTIF

PRÉSENTATION DE LA **CONSIGNATION ÉLECTRONIQUE DES HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS** SUR LE PORTAIL INGTECH

- > Connexion au portail
- > Présentation du portail
- > Accéder à votre profil
- > Modifier les informations de votre profil
- > Modifier les profils des utilisateurs (permissions)
- > Voir la carte des véhicules en temps réel
- > Ajouter, modifier, supprimer des véhicules
- > Connaitre les différents indicateurs au sujet des heures de conduite et de repos
- > Visualiser et approuver les fiches journalières
- > Faire des demandes de changement
- > Justifier et associer les activités de conduite non authentifiée
- > Ajouter, modifier, supprimer des zones et des routes




2 CONNEXION



7

ACCÈS À LA PLATEFORME

- > Rendez-vous au www.ingtech.com et cliquez sur «**Se connecter**» afin d'accéder à la page d'authentification de la plateforme.
- > Entrez votre nom d'utilisateur dans le champ «**Nom d'utilisateur**» et votre mot de passe dans le champ «**Mot de passe**», puis cliquez sur le bouton «**Connexion**».






PAGE D'AUTHENTIFICATION

Si le mot de passe est incorrect, le message ci-dessus apparaîtra. Entrez de nouveau votre bon mot de passe.

Erreur
Les informations de connexion semblent incorrectes.

Dans le cas où vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur «**Mot de passe oublié?**» et insérez votre nom d'utilisateur ou votre courriel dans le champ «**Nom d'utilisateur ou courriel**», puis cliquez sur «**Réinitialiser**»

Un courriel vous sera envoyé afin de réinitialiser votre mot de passe.







9

CHOIX DE COMPTE

Dans le cas où vous travaillez pour plus d'un transporteur, une liste de vos différents comptes apparaîtra et vous pourrez sélectionner celui auquel vous désirez accéder.






GÉNÉRAL



11

LA PLATEFORME EXPLIQUÉE

Menu du compte utilisateur





- Profil
- Commentaires
- Aide
- Déconnexion

Type de compte

Compte transporteur

Prolait Transport

Développer le menu principal






LE MENU

Lorsque le menu principal est développé, appuyer sur la flèche pour avoir accès aux pages de chaque volet

Pour chaque volet, vous pouvez naviguer entre les pages à l'aide du menu horizontal






4 VOTRE PROFIL




14

ACCÉDER À VOS INFORMATIONS

4. VOTRE PROFIL



Détails du profil de l'utilisateur






PROFIL DE L'UTILISATEUR

Cliquez sur «**Profil**» afin d'accéder à la fiche détaillée des informations concernant votre compte utilisateur.

Informations de l'utilisateur

Liste des comptes actifs et inactifs et leur type

Informations du permis de conduire



Profil

Prénom	Jean-François
Nom de famille	Maheux
Nom d'utilisateur	jfmaheux
Courriel	jf.maheux@ingtech.com
Numéro de téléphone	5148163555
Sexe	Homme
Date de naissance	1980-02-10
Adresse	3310 100e Avenue #310, Laval, QC H7T 0J7, Canada
Langue par défaut	Français

Comptes

Nom	Rôle	Numéro d'employé	
Galland	admin		Actif
Ingtech	admin		Actif
Prolait Transport	admin		Actif
dynaCERT	admin		Actif
DC_demo	admin		Actif
Autobus Idéal	admin		Actif
PLQ	admin		Actif
Autobus DM Boréal	admin		Actif
Galland	driver	1111	Actif
Ingtech	driver	1111	Actif
Prolait Transport	driver	999	Actif

Heures de conduite

Client	Exploitant	Exemption	Commentaire	Usage personnel	Conduite en équipe	Mouvement de cours
Galland	Autobus Galland Ltée	Non		Non	Non	Non
Ingtech	Ingtech	Non		Non	Non	Non
Prolait Transport	Prolait Transport	Non		Non	Non	Non

Client

- Actif
- Inactif

Liste des comptes de type «conducteur» et les accès pour les heures de conduite et de repos (DCE)



MODIFICATION DES INFORMATIONS ET DES COMPTES

Une fois vos modifications complétées, cliquez sur «**Sauvegarder les changements**» ou «**Confirmer**».

NOTE La section «**Heures de conduite**» ne peut pas être modifiée par un utilisateur.

The screenshot displays the 'Prolait Transport' user interface. It features three main modal windows for editing user information:

- Profil** (Profile): A form with fields for personal and contact details.
 - Prénom*: Jean-Francois
 - Nom de famille*: Maheux
 - Nom d'utilisateur*: jfmaheux
 - Courriel*: jf.maheux@ingtech.com
 - Numéro de téléphone: 5148163555
 - Sexe: Homme
 - Date de naissance: 1980-02-10
 - Adresse: 3310 100e Avenue #310, Laval, QC H7T 0J7, Canada
 - Langue par défaut: FrançaisButtons: **Sauvegarder les changements**, **Annuler**.
- Permis de conduire** (Driving License): A form for license details.
 - Numéro du permis*: 12345678919
 - Numéro de référence: 987654321
 - Juridiction*: Québec
 - Classe du permis: 5
 - Mention:
 - Condition(s) du permis:
 - Valide le*: 2017-01-01
 - Expire le*: 2017-01-01Buttons: **Sauvegarder les changements**, **Annuler**.
- Comptes** (Accounts): A table listing user accounts with status dropdowns and confirmation buttons.

Comptes

Nom	Rôle	Numéro d'employé	Status	Action
Galland	admin		Actif	
Ingtech	admin		Actif	
Prolait Transport	admin		Inactif	Confirmer
dynaCERT	admin		Actif	
DC_demo	admin		Inactif	Confirmer
Autobus Idéal	admin		Actif	
PLQ	admin		Actif	
Autobus DM Boréal	admin		Actif	
Galland	driver	1111	Actif	
Ingtech	driver	1111	Inactif	Confirmer
Prolait Transport	driver	999	Actif	

Modifier le mot de passe

Permis de conduire

Numéro du permis	12345678919
Numéro de référence	987654321
Juridiction	QC
Classe du permis	5
Mention	
Condition(s) du permis	
Valide le	2017-01-01
Expire le	2017-01-01

Comptes

Nom	Rôle	Numéro d'employé	Status	Action
Galland	admin		Actif	
Ingtech	admin		Actif	
Prolait Transport	admin		Inactif	Confirmer
dynaCERT	admin		Actif	
DC_demo	admin		Inactif	Confirmer
Autobus Idéal	admin		Actif	
PLQ	admin		Actif	
Autobus DM Boréal	admin		Actif	
Galland	driver	1111	Actif	
Ingtech	driver	1111	Inactif	Confirmer
Prolait Transport	driver	999	Actif	



MODIFICATION DU MOT DE PASSE ET DES PERMISSIONS

Exploitez la section «**Modifier le mot de passe**» afin de changer votre mot de passe actuel.

Une fois le mot de passe modifié, cliquez sur «**Confirmer**».

Sélectionnez la page par défaut de votre compte
administrateur/conducteur

Modifier le mot de passe

Nouveau mot de passe

Confirmation

Mot de passe actuel

Confirmer

The screenshot displays the INGTECH user interface for an administrator. The top navigation bar shows the user's name 'Jean-François Maheux' and the role 'admin'. The main content area is divided into several sections:



- Comptes:** A table listing users with columns for Nom, Rôle, and Numéro d'employé. The table includes entries for 'Galland', 'Ingech', 'Prolat Transport', 'dynaCERT', 'DC_demo', 'Autobus idéal', 'PLQ', 'Autobus DM Boréal', 'Galland', 'Ingech', and 'Prolat Transport'.
- Heures de conduite:** A table with columns for Client, Exploitant, Exemption, Commentaire, Usage personnel, Conduite en équipe, and Mouvement de cours. The table includes entries for 'Autobus Galland Ltée'.
- Permissions du compte admin:** A section with a dropdown menu for 'Page par défaut' (set to 'Temps réel / Carte') and a list of permissions (Temps réel, Véhicules, Heures de conduite et de repos, Modules de télémétrie, Route, Page) with checkboxes for 'Actif'.
- Permissions du compte conducteur:** A section with a dropdown menu for 'Page par défaut' (set to 'Heures de conduite et de repos / Rides') and a list of permissions (Heures de conduite et de repos, Profil) with checkboxes for 'Actif'.

A yellow box highlights the 'Page par défaut' dropdown menu in the 'Permissions du compte admin' section, which is set to 'Temps réel / Carte'. Another yellow box highlights the 'Page par défaut' dropdown menu in the 'Permissions du compte conducteur' section, which is set to 'Heures de conduite et de repos / Rides'. A yellow arrow points from the 'Confirmer' button in the 'Modifier le mot de passe' form to the 'Page par défaut' dropdown menu in the 'Permissions du compte admin' section.



GESTION DES UTILISATEURS

ACCÉDER À LA PAGE « UTILISATEURS »






23

GESTION DES PERMISSIONS - UTILISATEURS


Gérer les pages accessibles pour un conducteur individuellement en sélectionnant l'utilisateur dans la page

Utilisateurs



GARE D'ATTACHE

- > Pour ajouter, modifier ou supprimer une gare d'attache, vous devez vous rendre à la page « **Exploitants** », sous le volet « **Configuration** »
- > Cliquez sur l'exploitant à modifier





GARE D'ATTACHE

- > Les détails de l'exploitant s'affichent
- > Appuyez sur « **Modifier** »

The screenshot displays the 'Exploitant' (Operator) management interface in the INGTECH application. The main form is titled 'Exploitant' and contains the following sections:

- Information:**
 - Nom: Prolait Transport
 - Description: (empty text area)
 - USDOT: 999999
 - Adresse principale: 1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4
 - Fuseau horaire: America/New_York
 - Numéro de téléphone: 4188728932
- Gare(s) d'attache:**
 - Gare d'attache par défaut: Prolait Transport
 - Recherche: (empty search box)
 - Table of attached stations:


Nom	Adresse	Fuseau horaire
Laurier-Station	125 rue Olivier, Laurier-Station, Québec, G0S 1N0	America/Montreal
Prolait Plessisville	1076 avenue Saint-Édouard, Plessisville, G6L 3L4	America/Montreal
Prolait Transport	1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4	America/New_York

A 'Modifier' (Edit) button is located at the bottom right of the table.



GARE D'ATTACHE - AJOUTER

> Pour ajouter une nouvelle adresse de gare d'attache, appuyez sur «  »



The screenshot displays the 'Exploitant' form in the INGTECH Prolait Transport application. The form includes fields for 'Nom', 'Description', 'USDOT', 'Adresse principale', 'Fuseau horaire', and 'Numéro de téléphone'. Below these is a section for 'Gare(s) d'attache' with a dropdown for 'Gare d'attache par défaut' and a 'Recherche:' field. A table lists existing stations with columns for 'Nom', 'Adresse', and 'Fuseau horaire'. A plus icon is visible next to the search field to add new entries.

Nom	Adresse	Fuseau horaire
Laurier-Station	125 rue Olivier, Laurier-Station, Québec, G0S 1N0	America/Montreal
Prolait Plessisville	1076 avenue Saint-Édouard, Plessisville, G6L 3L4	America/Montreal
Prolait Transport	1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4	America/New_York

GARE D'ATTACHE - AJOUTER

- > Remplir les champs « **Nom** », « **Description** », « **Adresse** » et sélectionnez le fuseau horaire
- > Appuyez sur « **Enregistrer** » pour ajouter et enregistrer la gare d'attache et appuyez sur « **Annuler** » pour annuler

The screenshot displays the 'Gare d'attache' (Attachment Station) form within the INGTECH Prolait Transport application. The form is overlaid on a blurred background of the main application interface.

Form Fields:

- Nom:** Text input field.
- Description:** Text input field.
- Adresse:** Text input field.
- Fuseau horaire:** Dropdown menu with 'America/Montreal' selected.

Buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Enregistrer' (Save) buttons are located at the bottom right of the form.

Background Application Interface:


- Header:** INGTECH logo, 'Prolait Transport', and user information '10:27 Rebecca Isabelle admin'.
- Navigation:** Client, Exploitants, Utilisateurs, Clés.
- Form Fields (Background):**
 - Adresse principale: 1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4
 - Fuseau horaire: America/New_York
 - Numéro de téléphone: 4188728932
 - Gare(s) d'attache: Prolait Transport
 - Gare d'attache par défaut: Prolait Transport
 - Recherche: [Search bar]
- Table:**

Nom	Adresse	Fuseau horaire
Laurier-Station	125 rue Olivier, Laurier-Station, Québec, G0S 1N0	America/Montreal
Prolait Plessisville	1076 avenue Saint-Édouard, Plessisville, G6L 3L4	America/Montreal
Prolait Transport	1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4	America/New_York
- Buttons:** 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons are at the bottom right of the table.



GARE D'ATTACHE – MODIFIER ET SUPPRIMER

- > Pour modifier ou supprimer une gare d'attache, appuyez sur celle-ci



GARE D'ATTACHE – MODIFIER ET SUPPRIMER

- > Les détails de la gare d'attache s'affichent
- > Modifiez directement les champs et appuyez sur « **Enregistrer** »
- > Pour supprimer, appuyez sur « **Supprimer** »

The screenshot displays the 'Gare d'attache' (Attached Station) form in the INGTECH application. The form is a modal window with the following fields:

- Nom:** Prolait Plessisville
- Description:** Plessisville
- Adresse:** 1076 avenue Saint-Édouard, Plessisville, G6L 3L4
- Fuseau horaire:** America/Montreal

At the bottom of the modal are three buttons: **Annuler**, **Supprimer** (highlighted in red), and **Enregistrer** (highlighted in orange).

The background interface shows the main application with a sidebar on the left and a top navigation bar. The top bar includes the INGTECH logo, user information (Rebecca Isabelle admin), and the time (10:28). The sidebar contains various icons for navigation. The main content area displays a table of attached stations:

Nom	Adresse	Fuseau horaire
Laurier-Station	125 rue Olivier, Laurier-Station, Québec, G0S 1N0	America/Montreal
Prolait Plessisville	1076 avenue Saint-Édouard, Plessisville, G6L 3L4	America/Montreal
Prolait Transport	1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4	America/New_York

At the bottom of the table are **Annuler** and **Enregistrer** buttons.



GARE D'ATTACHE

- > Pour compléter les changements, appuyez sur « **Enregistrer** »

The screenshot displays the 'Exploitant' form in the INGTECH Prolait Transport application. The form is titled 'Exploitant' and contains the following fields:

- Information**
 - Nom: Prolait Transport
 - Description: (empty)
 - USDOT: 999999
 - Adresse principale: 1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4
 - Fuseau horaire: America/New_York
 - Numéro de téléphone: 4188728932
- Gare(s) d'attache**
 - Gare d'attache par défaut: Prolait Transport
 - Recherche: (empty)

Below the form, there is a table with three columns: Nom, Adresse, and Fuseau horaire.

Nom	Adresse	Fuseau horaire
Laurier-Station	125 rue Olivier, Laurier-Station, Québec, G0S 1N0	America/Montreal
Prolait Plessisville	1076 avenue Saint-Édouard, Plessisville, G6L 3L4	America/Montreal
Prolait Transport	1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4	America/New_York

At the bottom right of the table, there are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'.



CONFIGURATION GARE D'ATTACHE

- > Pour configurer la gare d'attache par défaut d'un conducteur, vous devez vous rendre sur la page « **Utilisateurs** »
- > Appuyez sur le conducteur

Client Exploitants **Utilisateurs** Clés

Utilisateurs (78)

Recherche: [Ajouter](#)


Nom	Rôle	Nom d'utilisateur	Courriel	Numéro de téléphone	Permis de conduire
Alain Verville	driver	averville	alain-deere@hotmail.com	(819) 473-4654	V614111076301
Alexandre Roy	driver	alexroy	alex.roy15@outlook.com	(418) 221-3177	R000109100016
André Ouellet	driver	aouellet	a.ouellet1955@hotmail.ca	(581) 991-3217	O430110105501
Axel Michaud	admin driver	amichaud	a.michaud@ingtech.com		M2301-200796-03
Carl Chassé	driver	Cchasse	cchasse0503@gmail.com	(581) 983-5594	C2002-211080-07
Charles Boivin-Fontaine	driver	cbfontaine	charles.boivin@gmail.com	(418) 905-3056	B151211109318
Christian Richard	driver	crichard	christian.99.richard@gmail.com	(418) 928-1799	R263220037806
Claude Bisson	driver	cbisson	clabiss96@hotmail.com	(418) 334-2470	B250215055800
Conrad Toussaint	driver	ctoussaint	conradtoussaint@sympatico.ca	(418) 331-0020	T253209085700
Daniel Delisle	admin driver	ddelisle	ddelisle@prolait.ca	(418) 933-4957	D424321127308
David Goupil	driver	dgoupil	goupil.david1@gmail.com	(418) 655-9532	G140311049103
Denis Desrochers	driver	d-desrochers	denisdesrochers68@gmail.com	(418) 454-5150	D262309046804
Dominic Dion	driver	domdion	dominicion14@hotmail.com	(581) 308-8525	D500314067310
Dominic Fortier	driver	dfortier	dominfortier76@hotmail.com	(819) 621-5401	F636309087605
Donald Croteau	driver	dcroteau	donald.croteau1966@gmail.com	(418) 998-2895	C630321036602
Éric Bélanger	driver	ebelanger	beleric1973@gmail.com	(418) 354-8129	B452309127306
Eric Gosselin	admin	egosselin	e.gosselin@ingtech.com		G0543234232340
Eric Goupil	driver	ericgoupil10@gmail.com		(418) 571-9925	G140328127907
Éric Lemieux	driver	elemieux	ericlemieux34@hotmail.com	(418) 998-9965	L520330018008
Éric Pelletier	driver	epelletier	ericpelletier@hotmail.com	(418) 955-0362	P436316106902
Falama Souley	driver admin	fsouley	f.souley@ingtech.com		24347956423
Frédéric Drolet	driver	fdrolet	f.drolet@hotmail.com	(418) 803-1488	D643308017306
Frédéric Jutras	driver	fjutras	fred_8_hockey@hotmail.com	(819) 668-8625	J3623-050294-02
Gaëtan Therrien	driver	gtherrien	rocking@videotron.ca	(819) 350-4974	T650429106805
garage garage	admin	garage	garage@prolait.ca		
Gaston Desrochers	driver	gdesrochers	desrochers7@hotmail.com	(418) 928-1956	D262407115602
Guillaume Lessard	admin driver	glessard	g.lessard@ingtech.com	(438) 523-8661	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2020 © INGTECH v207



CONFIGURATION GARE D'ATTACHE

- > Les détails du compte conducteur s'affichent
- > Dans la zone « **Heures de conduite** », appuyez sur «  » pour modifier





CONFIGURATION GARE D'ATTACHE

> Sous « **Gare d'attache par défaut** », sélectionnez dans la liste la gare d'attache du conducteur

The image shows two computer monitors displaying the INGTECH user management interface. The left monitor shows the 'Profil' and 'Comptes' sections. The right monitor shows the 'Heures de conduite' section with a dropdown menu open for 'Gare d'attache par défaut', listing 'Laurier-Station', 'Prolait Transport', 'Prolait Plessisville', and 'Laurier-Station'.

Profil

Prénom
Nom de famille
Nom d'utilisateur
Courriel
Numéro de téléphone
Sexe
Date de naissance
Adresse
Langue par défaut
Numéro d'employé

Comptes

Nom	Rôle	Statut
Prolait Transport	admin	Inactif
Prolait Transport	driver	Actif

Heures de conduite

Client	Exploitant	Gare d'attache par défaut	Exemption	Commentaire	Usage personnel	Conduite en équipe	Mouvement de cours	Accès
Prolait Transport	Prolait Transport	Laurier-Station	Non		Oui	Non	Non	Oui

Permissions du compte conducteur

CONFIGURATION GARE D'ATTACHE

- > Pour compléter les changements, appuyez sur « **Sauvegarder les changements** »

INGTECH Prolait Transport 11:02 Rebecca Isabelle admin

Client Exploitants Utilisateurs Clés

Profil

Prénom
Nom de famille
Nom d'utilisateur
Courriel
Numéro de téléphone
Sexe
Date de naissance
Adresse
Langue par défaut
Numéro d'employé

Modifier le mot de passe

Permis de conduire

Numéro du permis
Numéro de référence
Juridiction
Classe du permis
Mention
Condition(s) du permis
Valable le
Expire le

Comptes

Nom	Rôle	Statut
Prolait Transport	admin	Inactif
Prolait Transport	driver	Actif

Ronde de sécurité - Peut être désigné

Exploitant	Autorisé
Prolait Transport	Non

Heures de conduite

Client	Exploitant	Gare d'attache par défaut	Exemption	Commentaire	Usage personnel	Conduite en équipe	Mouvement de cours	Accès
Prolait Transport	Prolait Transport	Laurier-Station	Non		Oui	Non	Non	Oui

Permissions du compte conducteur

Sauvegarder les changements Annuler




CONFIGURATION HDS

Pour chaque compte conducteur, il est possible de configurer les droits pour les activités de conduite spéciales.

Usage personnel

Mouvement de cours

1. Appuyez sur le crayon pour modifier
2. Sélectionnez le droit dans la liste déroulante
3. Appuyez sur «**Sauvegarder les changements**»



Usage personnel	Conduite en équipe	Mouvement de cours	Accès
Non	Non	Non	Oui
Non		Sauvegarder les changements	Annuler
Oui			



CONFIGURATION HDS

Dans le cas d'un compte utilisateur pour un conducteur qui serait exempté de remplir une fiche journalière.

1. Appuyez sur le crayon pour modifier
2. Sélectionnez «**Oui**» dans la liste déroulante sous l'option «**Exemption**»
3. Ajoutez un commentaire
4. Appuyez sur «**Sauvegarder les changements**»

INGTECH Prolait Transport 14:14 Rebecca Isabelle admin

Client Exploitants **Utilisateurs** Clés

Profil

Prénom
Nom de famille
Nom d'utilisateur
Courriel
Numéro de téléphone
Sexe
Date de naissance
Adresse
Langue par défaut
Numéro d'employé

Modifier le mot de passe

Permis de conduire

Numéro du permis
Numéro de référence
Juridiction
Classe du permis
Mention
Condition(s) du permis
Valide le
Expire le

Comptes

Nom	Rôle	Inactif
Prolait Transport	admin	Inactif
Prolait Transport	driver	Actif

Heures de conduite

Client	Exploitant	Gare d'attache par défaut	Exemption	Commentaire	Usage personnel	Conduite en équipe	Mouvement de cours	Accès
Prolait Transport	Prolait Transport	Prolait Transport	Non		Non	Non	Non	Oui

Permissions du compte conducteur

Heures de conduite

Client	Exploitant	Gare d'attache par défaut	Exemption	Commentaire
Prolait Transport	Prolait Transport	Prolait Transport	Oui	



GESTION DES APPAREILS ET DES PUCES



SECTION À VENIR



TEMPS RÉEL (CARTE)



TEMPS RÉEL - NAVIGATION

Par défaut, la page d'accueil suite à une connexion avec un compte admin est la page «**Carte**».

La page «**Carte**» se trouve sous l'onglet «**Temps réel**» dans le menu principal vertical.

À noter qu'il est possible de changer la page d'accueil lors de la connexion, voir la Section 4 **PROFIL**.

INGTECH Prolait Transport 13:18 Rebecca Isabelle admin

Temps réel Carte Télémétrie Santé

Véhicules (33)

Recherche:

	Véhicule	Conducteur
▲	122	Daniel Delisle
▶	126	Inconnu
▶	127	Sylvain Corriveau
◀	130	Mathieu Gosselin
▲	132	Inconnu
◀	133	Jason Constantin
◀	144	Marc-André Royer
▲	149	Inconnu
▲	150	Michel Paquette
▲	151	Inconnu
◀	155	Frédéric Jutras
▶	157	Inconnu
▶	158	Christian Richard
▶	159	Inconnu
▶	160	Éric Lemieux
▶	161	Donald Croteau
▶	163	Pierre Bergeron
▶	164	Stéphane Aubé
▶	165	Claude Bisson
▶	168	Carl Têtu
▶	169	Pascal Martel

Détails

2020 © INGTECH v197 MAJ 13:18:30



Heure du serveur

Nombre de véhicules

Direction du véhicule ←

État du véhicule ←

Moteur éteint ←

Véhicule en mouvement ←

Moteur au ralenti ←

Module VTM éteint ←

Nom du conducteur ←

État du conducteur
(de conduite et de repos) ←

Numéro de véhicule ←

Véhicules (32)

Recherche:

Véhicule	Conducteur	État
122	Inconnu	N/A
123	Inconnu	N/A
126	Inconnu	N/A
127	Inconnu	N/A
130	Mathieu Gosselin	ON
132	Inconnu	N/A
133	Jason Constantin	D
144	Inconnu	N/A
149	Charles Boivin-Fontaine	D
150	Éric Goupil	ON
151	Kéven Jacques	ON
155	Frédéric Jutras	ON
157	Inconnu	N/A
158	Marc-André Royer	ON
159	Sylvain Corriveau	ON
160	Inconnu	N/A
161	Inconnu	N/A
163	Pierre Bergeron	ON
164	Michaël Blais	D
165	Samuel Fontaine	D
168	Carl Têtu	D
169	Pascal Martel	ON
190	Caston Desrochers	D
181	Conrad Toussaint	D
182	Éric Pelletier	D
190	Éric Bélanger	ON
191	Éric Lemieux	D
192	Hugues Lachance	ON
193	Yves Rioux	ON
195	Frédéric Drolet	ON
196	Denis Desrochers	ON
199	Guy Beauchesne	ON

Détails

2020 © INGTECH v169

TEMPS RÉEL - AFFICHAGE D'UNE VUE SATELLITE

The dashboard displays a satellite map of a rural area with roads and fields. A list of 32 vehicles is shown on the left, with columns for vehicle ID, driver name, and status. The status is indicated by a colored dot and a label (ON, OFF, or D).

Véhicule	Conducteur	État
122	Inconnu	N/A
123	Inconnu	N/A
126	Inconnu	N/A
127	Inconnu	N/A
130	Mathieu Gosselin	ON
132	Inconnu	N/A
133	Jason Constantin	D
144	Inconnu	N/A
149	Charles Boivin-Fontaine	D
150	Inconnu	N/A
151	Kéven Jacques	ON
155	Frédéric Jutras	ON
157	Inconnu	N/A
158	Marc-André Royer	ON
159	Sylvain Corriveau	ON
160	Éric Goupil	D
161	Inconnu	N/A
163	Pierre Bergeron	ON
164	Michaël Blais	D
165	Samuel Fontaine	D
168	Carl Tétu	ON
169	Pascal Martel	ON
180	Gaston Desrochers	ON
181	Conrad Toussaint	D
182	Éric Pelletier	OFF
190	Éric Bélanger	D
191	Éric Lemieux	ON
192	Hugues Lachance	ON
193	Yves Rioux	ON
195	Frédéric Drolet	D
196	Denis Desrochers	ON
199	Guy Beauchesne	ON

The dashboard also includes a top navigation bar with the INCITECH logo, the user name 'Jean-François Maheux admin', and the time '11:23'. A sidebar on the left contains various icons for navigation. A zoomed-in view of the map shows a road network and a satellite image of a rural area.

TEMPS RÉEL - AFFICHAGE DES LIEUX (ZONES)

INGTECH Prolait Transport 12:32 Jean-Francois Maheux admin

Carte Télémétrie Santé

Véhicules (32)

Recherche:

Véhicule	Conducteur	État
122	Inconnu	N/A
123	Inconnu	N/A
126	Inconnu	N/A
127	Inconnu	N/A
130	Mathieu Gosselin	ON
132	Inconnu	N/A
133	Jason Constantin	ON
144	Inconnu	N/A
149	Charles Boivin-Fontaine	D
150	Inconnu	N/A
151	Kéven Jacques	ON
155	Frédéric Jutras	ON
157	Inconnu	N/A
158	Marc-André Royer	D
159	Sylvain Corriveau	D
160	Éric Goupil	ON
161	Inconnu	N/A
163	Pierre Bergeron	ON
164	Michaël Blais	D
165	Samuel Fontaine	D
168	Carl Tétu	ON
169	Pascal Martel	ON
180	Gaston Desrochers	ON
181	Conrad Toussaint	ON
182	Éric Pelletier	D
190	Éric Bélanger	ON
191	Éric Lemieux	ON
192	Hugues Lachance	D
193	Yves Rioux	D
195	Frédéric Drolet	D
196	Denis Desrochers	D
199	Guy Beauchesne	ON

Détails


2020 © INGTECH v169

11:01 Jean-Francois Maheux admin

158 164 190 192 191

MAJ 12:32:16

TEMPS RÉEL - AFFICHAGE DES ÉTIQUETTES DES LIEUX



TEMPS RÉEL - INFORMATION D'UN VÉHICULE

Cliquez sur un véhicule pour le localiser et obtenir ses informations.

Date et heure de la dernière activité rapportée par le VTM

Véhicule

Conducteur

● En mouvement (périodique)

2020-02-25 12:39:37

Vitesse

Vitesse moteur

Odomètre

Heures moteur

5 km/h


831 rpm

456291 km

10669 h

Type de la dernière activité

Paramètres du véhicule



TEMPS RÉEL - INFORMATION D'UN CONDUCTEUR

Cliquez sur «**Conducteur**» afin d'accéder aux informations des heures de service

Cliquez sur le nom du conducteur pour accéder directement à la fiche journalière du conducteur

The screenshot shows the INGTECH Prolait Transport interface. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area is divided into two sections: a table of vehicles and a map. The vehicle table lists 32 vehicles, with the following data:

Véhicule	Conducteur	État
122	Inconnu	N/A
123	Inconnu	N/A
126	Inconnu	N/A
127	Inconnu	N/A
130	Mathieu Gosselin	ON
132	Inconnu	N/A
133	Jason Constantin	ON
144	Inconnu	N/A

The map on the right shows the location of the vehicles, with markers for each. A detailed view of driver Mathieu Gosselin's activity is shown in the foreground, with the following data:

Conduite restante	Véhicule	Remorque	Contrat
08:08	130	246	246

The driver's name, Mathieu Gosselin, is highlighted in orange. The date and time of the activity, 2020-02-25 13:03, are also highlighted. A green button with the letter 'D' is visible next to the date and time. The interface also shows a sidebar with navigation icons and a top bar with the company name and user information.

Informations critiques du conducteur

État (activité) du conducteur avec l'heure et la date du début de cette activité



TÉLÉMÉTRIE



TÉLÉMÉTRIE - NAVIGATION

La page «**Télémétrie**» se trouve sous l'onglet «**Temps réel**» dans le menu principal vertical.

Cette page permet d'accéder aux informations des appareils de télémétrie (VTM) qui sont dans les véhicules.


The screenshot displays the INGTECH Prolait Transport web application. The sidebar menu on the left has 'Temps réel' selected, with sub-items 'Carte', 'Télémétrie', and 'Santé'. The main content area is titled 'Appareils de télémétrie' and features a search bar and a table of device data.

ID	Type	Modèle	Véhicule
4674355239	ESN	LTE	191
4674356737	ESN	LTE	193
4674410536	ESN	LTE	122
4674410537	ESN	LTE	144
4674410559	ESN	LTE	149
4674410574	ESN	LTE	151
4674410579	ESN	LTE	155
4674410585	ESN	LTE	133
4674410598	ESN	LTE	194
4674410599	ESN	LTE	192
4674410603	ESN	LTE	169
4674410612	ESN	LTE	126
4674410614	ESN	LTE	161
4674410617	ESN	LTE	132
4674410619	ESN	LTE	180
4674410625	ESN	LTE	165
4674410629	ESN	LTE	190
4674410713	ESN	LTE	158
4674410723	ESN	LTE	182
4674410748	ESN	LTE	157
4674410751	ESN	LTE	127
4674410792	ESN	LTE	130
4674410808	ESN	LTE	160

TÉLÉMÉTRIE- LISTE DES APPAREILS

Liste des modules de télémétrie
(VTM) avec leur véhicule associé

Cliquez sur la ligne afin de
consulter les détails



The screenshot displays the 'Appareils de télémétrie' section of the INGTECH Prolait Transport interface. It features a search bar and a table with columns for ID, Type, Modèle, and Véhicule. The first row is highlighted in yellow, and a yellow arrow points from the text 'Cliquez sur la ligne afin de consulter les détails' to it.

ID	Type	Modèle	Véhicule
4674355239	ESN	LTE	191
4674356737	ESN	LTE	193
4674410536	ESN	LTE	122
4674410537	ESN	LTE	144
4674410559	ESN	LTE	149
4674410574	ESN	LTE	151
4674410579	ESN	LTE	155
4674410585	ESN	LTE	133
4674410598	ESN	LTE	194
4674410599	ESN	LTE	192
4674410603	ESN	LTE	169
4674410612	ESN	LTE	126
4674410614	ESN	LTE	161
4674410617	ESN	LTE	132
4674410619	ESN	LTE	180
4674410625	ESN	LTE	165
4674410629	ESN	LTE	190
4674410713	ESN	LTE	158
4674410723	ESN	LTE	182
4674410748	ESN	LTE	157
4674410751	ESN	LTE	127
4674410792	ESN	LTE	130
4674410808	ESN	LTE	160
4674410844	ESN	LTE	159
4674410910	ESN	LTE	163
4674412447	ESN	LTE	150
4674412572	ESN	LTE	181
4674412774	ESN	LTE	199
4674481691	ESN	LTE	168
4674598605	ESN	LTE	
4674599383	ESN	LTE	

TÉLÉMÉTRIE- PAGE DÉTAILLÉE D'UN VTM

The image shows two overlapping screenshots of the INGTECH Prolait Transport telematics interface. The main screenshot displays the 'Télémétrie' (Telematics) page for a specific vehicle. It includes sections for 'Information' (Vehicle ID, Model), 'Rapport d'identification' (Last report date, Vehicle, NIV), and 'Paramètres' (Fuel consumption, Engine hours, Odometer, etc.). A second, smaller screenshot on the right shows the 'Appareils de télémétrie' (Telematics devices) list, which contains a table of device IDs and types. Yellow arrows point from text labels on the left to specific elements in the interface.

Information

VTM ID	ESN : 4674355239
Modèle	LTE

Rapport d'identification

Date du dernier rapport	2020-02-24 16:25:51
Véhicule	191
NIV	1XKZD40X0LJ959949

Paramètres

Paramètres	Disponibilité
Carburant consommé	✓
Carburant consommé (calculé)	✓
Débit de carburant	✓
Heures moteur	✓
Heures moteur (calculé)	✓
Odomètre	✓
Odomètre (calculé)	✓
Régime moteur	✓
Vitesse	✓
État moteur	✓

Appareils de télémétrie

ID	Type
4674355239	ESN
4674356737	ESN
4674410536	ESN
4674410537	ESN
4674410559	ESN
4674410574	ESN
4674410579	ESN
4674410585	ESN
4674410598	ESN
4674410599	ESN
4674410603	ESN
4674410612	ESN
4674410614	ESN
4674410617	ESN
4674410619	ESN
4674410625	ESN

Annotations:

- Numéro de série du VTM (points to ESN : 4674355239)
- Date et heure du dernier rapport d'identification du véhicule connecté (points to 2020-02-24 16:25:51)
- Véhicule connecté (points to 191)
- Paramètres captés par le VTM sur ce véhicule (points to the Paramètres table)



VÉHICULES


VÉHICULES

Le volet «**Véhicules**» vous permet de gérer les véhicules de votre flotte.

Vous y trouverez toutes l'information concernant les véhicules.

Plusieurs opérations sont disponibles :

- > Ajouter ou modifier un véhicule
- > Ajouter ou modifier un groupe de véhicule
- > Créer et envoyer des rapports IFTA






VÉHICULES – LISTE DES VÉHICULES

La liste des véhicules est accessible dans le volet **Véhicules**, page **Information**.

Le tableau contient les informations sommaires.

▲	▲ Numéro	≡ Type	≡ NIV	≡ Exploitant	≡ Juridiction	≡ Numéro de plaque	≡ IFTA
	122	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	126	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	127	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	130	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	132	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	133	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	144	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	149	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	150	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	151	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	155	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	157	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	158	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	159	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	160	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	161	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	163	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	164	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	165	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	168	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	169	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	180	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	181	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non
	182	Tracteur au camion	181-1000111-10000000	Prolait Transport	Québec	1-800-450-17	Non





57

VÉHICULES - INFORMATION

Ajouter un nouveau véhicule

Liste des véhicules avec informations sommaires

The screenshot displays the 'Véhicules (37)' page in the INGTECH Prolait Transport system. The interface includes a top navigation bar with the company logo, name, and user information. A sidebar on the left contains various icons for navigation. The main content area features a search bar and a table listing vehicle details. An 'Ajouter' button is visible in the top right corner of the table area.

Numéro	NIV	Exploitant	Juridiction	Numéro de plaque	IFTA
121	161146071104000000	Prolait Transport			Non
122	161146071104000000	Prolait Transport			Non
123	161146071104000000	Prolait Transport			Non
125	161146071104000000	Prolait Transport			Non
126	161146071104000000	Prolait Transport			Non
127	161146071104000000	Prolait Transport	Québec	16114607	Non
130	161146071104000000	Prolait Transport			Non
132	161146071104000000	Prolait Transport			Non
133	161146071104000000	Prolait Transport			Non
144	161146071104000000	Prolait Transport	Québec	16114607	Oui
149	161146071104000000	Prolait Transport			Non
150	161146071104000000	Prolait Transport			Non
151	161146071104000000	Prolait Transport			Non
153	161146071104000000	Prolait Transport			Non
155	161146071104000000	Prolait Transport			Non
157	161146071104000000	Prolait Transport			Non
158	161146071104000000	Prolait Transport			Non
159	161146071104000000	Prolait Transport			Non
160	161146071104000000	Prolait Transport			Non
161	161146071104000000	Prolait Transport	Québec	16114607	Non
163	161146071104000000	Prolait Transport			Non
164	161146071104000000	Prolait Transport			Non
165	161146071104000000	Prolait Transport			Non
168	161146071104000000	Prolait Transport	Québec		Non
169	161146071104000000	Prolait Transport	Québec		Non
180	161146071104000000	Prolait Transport			Non
181	161146071104000000	Prolait Transport			Non
182	161146071104000000	Prolait Transport	Québec	16114607	Oui
190	161146071104000000	Prolait Transport			Non

Ajouter



VÉHICULES – AJOUTER UN VÉHICULE

The screenshot displays the 'Nouveau véhicule' (New vehicle) form within the INGTECH Prolait Transport application. The interface includes a top navigation bar with the INGTECH logo, the application name 'Prolait Transport', the time '12:15', and the user 'Rebecca Isabelle admin'. A sidebar on the left contains various icons for navigation. The main content area shows the form with the following fields:

- Inspection**
 - Type * (dropdown menu)
 - Numéro CMV * (text input)
 - CMV VIN * (text input)
 - Exploitant * (dropdown menu, currently showing 'Prolait Transport')
 - Juridiction (dropdown menu, currently showing 'Choisir une juridiction')
 - Numéro de plaque (text input)
 - IFTA (dropdown menu, currently showing 'Non')
- Paramètres le ronde de sécurité**
 - Actif (dropdown menu, currently showing 'Non')
 - Listes de déféctuosités (dropdown menu)

An 'Enregistrer' (Save) button is located at the bottom right of the form. The footer of the application indicates '2020 © INGTECH v196'.

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque rouge.

Remplissez tous les champs et cliquez sur le bouton «Enregistrer».

Le nouveau véhicule est ajouté.



VÉHICULES - INFORMATION

Liste des véhicules avec informations sommaires

Cliquez sur une ligne pour avoir le détail des informations d'un véhicule en particulier

The screenshot shows the 'Véhicules (37)' page in the INGTECH Prolait Transport application. The interface includes a top navigation bar with the company logo, name, and user information. Below this is a sub-navigation bar with tabs for 'Information', 'Temps réel', 'Rapport IFTA', and 'Historique'. A left sidebar contains various icons for navigation. The main content area displays a table of vehicles with columns for 'Numéro', 'NIV', 'Exploitant', 'Juridiction', 'Numéro de plaque', and 'IFTA'. A search bar and an 'Ajouter' button are located at the top of the table. A yellow box highlights the table, and a yellow arrow points to the first column. Another yellow arrow points to the first row of the table.

Numéro	NIV	Exploitant	Juridiction	Numéro de plaque	IFTA
121	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
122	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
123	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
125	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
126	1501-0001-0000000000	Prolait Transport	Québec	1501-0001-0000000000	Non
127	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
130	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
132	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
133	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
144	1501-0001-0000000000	Prolait Transport	Québec	1501-0001-0000000000	Oui
149	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
150	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
151	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
153	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
155	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
157	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
158	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
159	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
160	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
161	1501-0001-0000000000	Prolait Transport	Québec	1501-0001-0000000000	Non
163	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
164	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
165	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
168	1501-0001-0000000000	Prolait Transport	Québec		Non
169	1501-0001-0000000000	Prolait Transport	Québec		Non
180	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
181	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non
182	1501-0001-0000000000	Prolait Transport	Québec	1501-0001-0000000000	Oui
190	1501-0001-0000000000	Prolait Transport			Non

VÉHICULES - DÉTAILS D'UN VÉHICULE

Information du véhicule

Modifier l'information d'un véhicule

Date et heure du dernier rapport d'identification du véhicule connecté

Véhicule connecté

Paramètres captés par le VTM sur ce véhicule

The image shows two computer monitors displaying the INGTECH Prolait Transport web application. The left monitor shows the 'Information' tab for a specific vehicle, with yellow boxes highlighting the vehicle details, the last identification report date, and a table of parameters captured by the VTM. The right monitor shows the 'Véhicules (37)' list, with a yellow arrow pointing to the 'Numéro' column. A large yellow arrow points from the right monitor to the left monitor.

Information du véhicule

Numéro CMV	121
CMV VIN	1M1AW07Y5DM026459
Exploitant	Prolait Transport
Juridiction	
Numéro de plaque	
IFTA	Non
En vigueur depuis	2018-01-01

Historique (1)

Rapport d'identification

Date du dernier rapport	2019-09-23 07:29:35
VTM ID	ESN : 4674412774

Paramètres

Paramètres	Disponibilité
Carburant consommé	×
Carburant consommé (calculé)	×
Débit de carburant	×
Heures moteur	×
Heures moteur (calculé)	✓
Odomètre	×
Odomètre (calculé)	×
Régime moteur	×
Vitesse	×
État moteur	✓

Véhicules (37)


Numéro	NIV	Exploitant
121	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
122	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
123	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
125	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
126	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
127	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
130	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
132	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
133	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
144	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
149	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
150	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
151	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
153	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
155	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
157	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
158	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
159	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
160	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
161	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
163	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
164	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
165	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
168	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
169	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
180	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
181	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
182	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport
190	1M1AW07Y5DM026459	Prolait Transport



GROUPES DE VÉHICULES - NAVIGATION

La page «**Groupes**» se trouve sous l'onglet «**Véhicules**» dans le menu principal vertical.

Cette page permet d'accéder aux informations des groupes de véhicules.






GROUPES DE VÉHICULES

Liste des groupes
(Nom du groupe et les véhicules
en faisant parti)


Cliquez sur une ligne pour avoir
les détails d'un groupe ou pour le
modifier.






GROUPES DE VÉHICULES – MODIFIER OU SUPPRIMER

Au bas de la page à droite, appuyez sur le bouton «**Supprimer**» pour supprimer le groupe et appuyez sur le bouton «**Modifier**» pour modifier le groupe.




GROUPES DE VÉHICULES




Pour ajouter un groupe de véhicule, appuyez sur le bouton «Ajouter».

GROUPES DE VÉHICULES – AJOUTER



GROUPES DE VÉHICULES – AJOUTER




Pour créer un groupe

Donnez un nom au groupe

Sélectionnez parmi la liste de véhicule, les véhicules que vous souhaitez ajouter au groupe

Enregistrer

VÉHICULES - UTILISATION





68

VÉHICULES – UTILISATION

SÉLECTION DE LA PLAGE TEMPORELLE

lait Transport

10:22

Rebecca Isabelle
admin

2020-06-24 - 2020-07-08

2020-06-24

2020-07-08



juin 2020

juil. 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di
25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12
8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19
15	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25	26
22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31	1	2
29	30	1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8	9

Appliquer

Annuler

127367

Distance (km)

15.61 % En ville

28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07

● Distance ● Ratio - Ralenti (%) ● Arrêts / 100km ● Vitesse moyenne

Par défaut, la page «Utilisation» vous montre les données des deux (2) dernières semaines.

Pour modifier la plage, appuyez sur les dates en haut à droite et sélectionnez les dates qui vous intéressent.


VÉHICULES – UTILISATION

SOMMAIRE D'UTILISATION

Indicateur d'utilisation sommaire

Selon la plage de date sélectionnée, le diagramme montre le pourcentage des heures en fonction de l'utilisation des véhicules.


Passer votre curseur sur la zone du diagramme qui vous intéresse pour voir le nombre d'heures associé à l'utilisation.



VÉHICULES – UTILISATION STATISTIQUE

Plusieurs statistiques sont disponibles au niveau des véhicules et de leur utilisation.


Changer le diagramme à bande par jours, semaines ou mois.



VÉHICULES – UTILISATION STATISTIQUE

Placez le curseur sur une bande pour voir les statistiques y étant associées.

Diagramme en mode semaines



VÉHICULES – UTILISATION

DONNÉE D'UTILISATION PAR VÉHICULE

Véhicules (38)

Recherche:


▲ Véhicule	◆ Distance	◆ Temps d'opération (hh:mm:ss)	◆ Ratio - Conduite (%)	Ratio - Ralenti		◆ Ratio - Ville (%)	◆ Vitesse moyenne (km/h)	◆ Vitesse max (km/h)	◆ Arrêts / 100km
				◆ À l'arrêt (%)	◆ Stationné (%)				
159	8052	121:54:56	86.6	9.03	4.37	5.51	76.28	121	32.37
160	7471	133:06:00	75.03	8.14	16.83	5.17	74.82	114	58.42
161	12972	184:26:23	89.32	6.17	4.51	6.12	78.75	129	25.34
163	6204	163:44:52	65.32	12.14	22.54	7.51	58.01	106	125.05
164	14660	199:57:15	87.59	6.59	5.82	5.25	83.71	117	25.01
165	13999	195:35:03	92.42	4.56	3.02	7.71	77.45	129	18.34
168	8834	149:28:37	90.22	6.62	3.16	6.41	65.52	113	25.04

2020 © INGTECH v197

- > Au bas de la page, sont représentées sous forme de tableau les données d'utilisation par véhicule.
- > Utiliser la recherche pour trouver un véhicule plus rapidement.
- > En cliquant sur un véhicule, tous les indicateurs de la zone supérieurs se mettent à jour en fonction de ce véhicule.


VÉHICULES - UTILISATION

Les indicateurs sont mis à jour en fonction du véhicule sélectionné



RAPPORT IFTA

Pour créer un rapport IFTA, appuyez sur le bouton «Nouveau».






75

RAPPORT IFTA

Sélectionnez l'exploitant, la date de début et la date de fin et le fuseau horaire pour générer le nouveau rapport IFTA.






76

RAPPORT IFTA

Pour exporter un rapport, appuyez sur le bouton «**Exporter**» et choisir un format.






77

VÉHICULE - HISTORIQUE

La page «**Historique**» permet de retracer en détail le parcours d'un véhicule.

Les informations telles que le conducteur, la vitesse du véhicule, la vitesse du moteur et l'odomètre sont disponibles en tout point sur le trajet.


Dans la zone «**Filtres**», sélectionnez le véhicule ainsi que la plage horaire.



VÉHICULE - HISTORIQUE


Les activités sont représentées sous forme de tableau et elles sont aussi représentées sur la carte par un cercle.

Cliquez sur une ligne du tableau pour voir à quel endroit sur la carte l'activité a eu lieu.



VÉHICULE - HISTORIQUE

Cliquez sur un cercle sur la carte pour voir l'activité qui a eu lieu à cet endroit.





10 ENTRETIEN ET FAUTE DTC




SECTION À VENIR



11 HEURES DE SERVICE

ACCÉDER AUX HEURES DE SERVICE






ÉTAT – VUE SOMMAIRE DES HEURES DE SERVICE

Proportion actuelle de l'état des conducteurs

- > Cliquez sur les pastilles pour filtrer la table détaillée
- > Mettez votre curseur au-dessus du graphique pour plus de détails

Liste des conducteurs selon les filtres avec leur état/activité actuelle



Représentation graphique des heures de conduite restantes selon l'état actuel des conducteurs

Proportion des conducteurs selon le niveau d'heures de travail restant selon le cycle

Cliquez sur une ligne d'un des conducteurs pour afficher la page détaillée de son état



ÉTAT – VUE DÉTAILLÉE DES HEURES DE SERVICE

Temps de travail et
de conduite restant
actuels

État actuel du
conducteur

Cycle actif


Détails des
temps restants

État des 14
derniers jours

Information sur le
poste de travail

Temps de repos à
prendre


État journalier des heures de conduite et de
repos pour les 14 derniers jours





86


FICHE JOURNALIÈRE D'UN CONDUCTEUR



Il y a plusieurs façons de se rendre sur la fiche journalière d'un conducteur.

- > À partir de la vue détaillée des heures de service
- > À partir de la page «Fiches»

FICHE JOURNALIÈRE À PARTIR DE LA VUE DÉTAILLÉE DES HEURES DE SERVICE



État journalier des heures de conduite et de repos pour les 14 derniers jours

Cliquez sur la colonne de la journée pour laquelle vous désirez voir la fiche journalière

The screenshot displays the INGTECH Prolait Transport application interface. Annotations with arrows point to specific elements:

- Date de la fiche**: Points to the date selection box showing "mercredi, 15 juillet 2020".
- Nom du conducteur**: Points to the driver name field showing "Jason Constantin (jconstantin)".
- Approbation et date**: Points to the status field showing "Non-approuvée" and the time "15:23".
- Carte**: Points to the map view showing the location of Shawinigan and Trois-Rivières.



The interface includes a sidebar with navigation icons, a top header with the company logo and name, and a main content area with sections for "Grille" (a timeline view) and "Événements" (a table of events).

Heure	Localisation	Véhicule	Odomètre	Type	Origine	Commentaire
2020-07-15 17:28:37	7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379316	Déconnexion	Automatique	
2020-07-15 17:28:23	7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379316	1 ^{re} certification	Conducteur	
2020-07-15 17:28:03	7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379316	Repos	Conducteur	
2020-07-15 17:26:06	7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379316	Travail	Automatique	
2020-07-15 17:26:05	7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379316	Arrêt	Automatique	
2020-07-15 17:13:31	6mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379314	Conduite	Automatique	
2020-07-15 17:12:49	7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379314	Démarrage	Automatique	
2020-07-15 17:06:12	7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379314	Travail	Automatique	
2020-07-15 17:06:10	7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures	182	379314	Arrêt	Automatique	
2020-07-15 16:22:06	3mi ESE QC Saint-Henri	182	379274	Conduite	Automatique	



89

ACCÉDER À LA PAGE FICHES



FICHES


Indicateur de l'état des fiches par jour

Indicateur de pourcentage de certification des fiches



Indicateur de pourcentage d'approbation des fiches

Tableau des fiches journalières filtrer par défaut par journée

Appuyez sur une ligne pour voir les détails de la fiche journalière



FICHE JOURNALIÈRE À PARTIR DE LA PAGE FICHES



La fiche journalière s'affiche

Utilisez les flèches, à gauche et à droite de la date pour naviguer d'une journée à l'autre.




FICHE JOURNALIÈRE

DÉTAILS D'UNE ACTIVITÉ

Pour afficher les détails d'une activité, d'abord cliquez sur la ligne de l'activité.

Remarquer que la carte met en évidence la zone où l'activité a eu lieu.

Ensuite, appuyez sur le bouton «Détails»





93

FICHE JOURNALIÈRE

DÉTAILS D'UNE ACTIVITÉ

The screenshot displays the INGTECH software interface. A modal window titled "Détails de l'événement" is open, showing the following details:

- Conducteur: Carl Têtu
- Exploitant: Prolait Transport
- USDOT: 999999
- CMV: 168
- NIV: 4V4NC9EJXGN967400
- Remorque: 255 (Remorque 2), Remorque 3
- Localisation: 6mi SW QC Plessisville
- Documents: 255
- Type: ON - Travail
- Date: 2020-07-23 09:31:22
- Fuseau horaire: America/Montreal
- État: Actif
- Origine: Automatique, Carl Têtu
- Coordonnées: 46.2957726, -71.6855545
- Odomètre: 320009
- Heures moteur: 6121.0
- Commentaire: (empty field)

The background interface shows a dashboard with a map and a list of events. The map displays a location in Plessisville, QC. The event list includes columns for Heure, Localisation, and other details.

Les détails de l'activité s'affichent.



FICHE JOURNALIÈRE APPROBATION

Pour approuver une fiche journalière, celle-ci doit en premier lieu être certifiée par le conducteur.

Prendre note que seul le conducteur peut certifier sa fiche.

Pour approuver une fiche, appuyez sur le bouton «Approuver».

Ingtech

15:49 Rebecca Isabelle admin

État Fiches Non authentifié Demandes de changement Santé DCE

mercredi, 08 juillet 2020

Certifiée (lundi, 13 juillet 2020) Jean-Francois Maheux (jfmaheux) Non-approuvée

Grille

OFF SB D ON

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

23:33:04 00:00:00 00:24:55 00:02:01

Événements

Recherche:

Heure	Localisation	Véhicule	Odomètre	Type	Origine	Commentaire
2020-07-08 21:00:00	1mi W QC Terrebonne	INGF150	0	Repos	Automatique	
2020-07-08 20:24:34	1mi W QC Terrebonne	INGF150	39850	Déconnexion	Automatique	
2020-07-08 20:24:29	1mi W QC Terrebonne	INGF150	39850	Repos	Conducteur	
2020-07-08 20:19:19	0mi W QC Terrebonne	INGF150	39850	Conduite	Automatique	
2020-07-08 20:17:17	0mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Connexion	Automatique	
2020-07-08 20:16:47	0mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Démarrage	Automatique	
2020-07-08 20:12:07	0mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Arrêt	Automatique	
2020-07-08 19:57:22	0mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Démarrage	Automatique	
2020-07-08 19:14:25	0mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Arrêt	Automatique	
2020-07-08 19:09:36	0mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Repos	Conducteur	
2020-07-08 19:08:52	0mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Travail	Conducteur	
2020-07-08 19:04:24	1mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Démarrage	Automatique	
2020-07-08 19:04:04	1mi WNW QC Terrebonne	INGF150	39850	Arrêt	Automatique	
2020-07-08 19:00:14	1mi W QC Terrebonne	INGF150	39850	Conduite	Automatique	
2020-07-08 18:53:44	1mi W QC Terrebonne	INGF150	39850	Démarrage	Automatique	


2020 © INGTECH v1085



95


FICHE JOURNALIÈRE APPROBATION

Pour compléter, appuyez sur «**Confirmer**».



FICHE JOURNALIÈRE APPROBATION


La fiche est maintenant approuvée



DEMANDE DE CHANGEMENT


Les demandes de changement à un conducteur se font de plusieurs façons.

- > Ajouter une nouvelle activité
- > Modifier une activité




DEMANDE DE CHANGEMENT AJOUTER UNE ACTIVITÉ

Appuyez sur le bouton «Ajouter».




DEMANDE DE CHANGEMENT AJOUTER UNE ACTIVITÉ

Remplir tous les champs et appuyez sur «Envoyer»



DEMANDE DE CHANGEMENT AJOUTER UNE ACTIVITÉ




La nouvelle activité apparaît en rouge et le champ Origine est automatiquement «Demande de changement».


La ligne changera de couleur lorsque le conducteur aura accepté ou refusé la demande.

DEMANDE DE CHANGEMENT MODIFIER UNE ACTIVITÉ

Pour modifier une activité, il faut d'abord sélectionner la ligne de l'activité et ensuite appuyez sur «**Détails**».




DEMANDE DE CHANGEMENT MODIFIER UNE ACTIVITÉ



Les détails de l'activité s'affichent


Pour modifier l'activité, appuyez sur «**Modifier**»

DEMANDE DE CHANGEMENT MODIFIER UNE ACTIVITÉ



Modifiez les informations et ajoutez un commentaire.


DEMANDE DE CHANGEMENT MODIFIER UNE ACTIVITÉ



La nouvelle activité apparaît en rouge et le champ Origine est automatiquement «Demande de changement».

La ligne changera de couleur lorsque le conducteur aura accepté ou refusé la demande.

DEMANDE DE CHANGEMENT




La page «Demandes de changement» est disponible dans le menu, sous le volet «Heures de conduite et de repos»

Cette page vous permet de suivre les demandes pour tous les conducteurs.

Appuyez sur une ligne pour voir les détails de la demande de changement

DEMANDE DE CHANGEMENT

Les détails de la demande de changement s'affichent





DEMANDE DE CHANGEMENT INDICATEUR


L'état des demandes

- > **En Attente**
- > **Acceptée**
- > **Rejetée**
- > **Inactive**

est représenté sous forme de diagramme circulaire en pourcentage.



Le nombre de demandes en attente en fonction de la date est présenté sous forme de diagramme à bande. Prendre note que les couleurs des bandes du diagramme représentent l'état.

Le nombre de demandes en attente en fonction du conducteur. Seuls les conducteurs avec une ou plusieurs demandes apparaîtront dans ce tableau.




Plage de date pour les indicateurs et le tableau principal. Il est possible de changer la plage au besoin.

ACCÉDER À LA PAGE NON AUTHENTIFIÉ



ACCÉDER À LA PAGE NON AUTHENTIFIÉ

La page «Non Authentifié» vous permet de faire le suivi sur les activités de conduite non authentifié par un conducteur sur les véhicules de votre flotte.




ACCÉDER À LA PAGE NON AUTHENTIFIÉ

L'état des activités de conduite non authentifiée est présenté sous forme de diagramme circulaire en pourcentage.


Le nombre de conduites non authentifiées en fonction de la date est présenté sous forme de diagramme à bande. Prendre note que les couleurs des bandes du diagramme représentent l'état.

La durée et la distance totale des activités de conduite non authentifiées en fonction du véhicule.



ACCÉDER À LA PAGE NON AUTHENTIFIÉ


Afin d'avoir plus de détails sur une activité de conduite non authentifiée, sélectionnez la ligne.



ACCÉDER À LA PAGE NON AUTHENTIFIÉ

Lorsqu'une ligne est sélectionnée, la carte vous montre plus précisément l'endroit de cette activité.

Appuyez sur le bouton «Détails» pour afficher les détails de cette activité, pour justifier cette activité ou pour y associer un conducteur.



**ACCÉDER À LA PAGE
NON AUTHENTIFIÉ - JUSTIFIER**

Pour justifier l'activité de conduite non authentifiée, appuyez sur le bouton «Justifier» et ajoutez un commentaire.

ACCÉDER À LA PAGE NON AUTHENTIFIÉ - ASSIGNER

The screenshot displays the INGTECH Prolait Transport web application. A yellow callout box with an arrow points to the 'Assigner' button in the bottom left corner of the interface. Another yellow callout box points to the 'Choisir un conducteur' dropdown menu in the 'Détails de l'événement' form. The form is titled 'Détails de l'événement' and contains the following fields:

- Conducteur:** Choisir un conducteur (dropdown menu)
- Exploitant:** Prolait Transport
- USDOT:** 999999
- CMV:** 157
- NIV:** 1FUJGEBG1ALAU0333
- Remorque:** 250, Remorque 2, Remorque 3
- Localisation:** 7mi SE QC Saint-Augustin-de-Desmaures
- Documents:** 250
- Type:** D - Conduite
- Date:** 2020-07-28, 09:34:36
- Fuseau horaire:** America/Montreal
- État:** Non disponible
- Origine:** Non disponible, Unidentified driver
- Coordonnées:** 46.6780472, -71.33319
- Odomètre:** 1205570 km
- Heures moteur:** 18343.8
- Commentaire:** (text input field)

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Confirmer' and 'Fermer'.

Below the form, a table lists vehicles with columns for 'Véhicule', 'Durée', and 'Distance'.

Véhicule	Durée	Distance
193	00:16:52	16 km
163	00:14:11	1 km
181	00:12:13	0 km
196	00:05:25	3 km
200	00:04:22	1 km
169	00:02:15	0 km

The interface also shows a map of the location and a sidebar with navigation options like 'État', 'Fiches', 'Non authentifié', and 'Demandes de changement'.



ACCÉDER À LA PAGE NON AUTHENTIFIÉ - ASSIGNER

Rappel sur les heures de conduite et de repos

Fiche journalière

La fiche journalière est la propriété du conducteur. Les chauffeurs doivent approuver tout changement avant qu'il ne soit appliqué à leur fiche.

Lorsqu'une activité de conduite non authentifiée est assignée à un conducteur, le conducteur devra accepter l'activité de conduite comme toutes demandes de changements.



12 RONDE DE SÉCURITÉ




RONDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

La ronde de sécurité électronique sur le portail est accessible à partir du menu vertical à gauche de l'écran.

Trois pages sont disponibles


- > État
- > Inspections
- > Défectuosités





RONDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

- > La page **État** présente un résumé de l'état des véhicules.
 - > La partie supérieure présente trois indicateurs
 - Les Inspections
 - Véhicule en service
 - Les défauts en service
- À noter que ces indicateurs sont en temps réel
- > La partie inférieure présente une liste de tous les véhicules ainsi que leur état





RONDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

> LES INSPECTIONS


Indicateur sous forme de diagramme circulaire qui présente rapidement les véhicules inactifs, sans RDS, avec RDS valide ainsi qu’avec RDS qui expire dans les 4 heures qui viennent.

> VÉHICULE EN SERVICE

Indicateur qui présente rapidement le **nombre** de véhicules en service **sans RDS valide**, ainsi que le nombre de véhicules en service qui ont une **défectuosité active**.

> LES DÉFECTUOSITÉS EN SERVICE

Indicateur sous forme de diagramme circulaire qui présente rapidement les **défectuosités actives** sur l’ensemble des véhicules.





RONDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

> DERNIÈRE ACTIVITÉ

Information sur la dernière activité du véhicule.

- Type
- Date
- Localisation

> DÉFECTUOSITÉS

Information sur les défauts accumulés non traités du véhicule.

- Majeure
- Mineure expirée
- Mineure
- Autre

> DERNIÈRE RONDE DE SÉCURITÉ

Information sur la dernière ronde de sécurité du véhicule.

- Inspecteur
- Désigné
- Date
- Expiration
- Localisation

> INFORMATION SUR LE VÉHICULE

Identification du véhicule et odomètre.

Rondes de sécurité (33)									
Recherche:									
Véhicule		Dernière activité			Dernière ronde de sécurité				Défectuosités
Odomètre		Type	Date	Localisation	Inspecteur	Désigné	Date	Expiration	Localisation
200	46898 km	Coupeure moteur	2020-06-01 09:40	St-Roch-des-Aulnaies	Jean-Francois Maheux	Non	2020-04-13 16:06	2020-04-14 16:06	Terrebonne
199	116265 km	En mouvement	2020-06-01 09:48	St-Valère					
196	55069 km	Coupeure moteur	2020-06-01 09:14	Ste-Agathe-de-Lotbinière					
195	77022 km	Coupeure moteur	2020-06-01 09:35	St-Lazare-de-Bellechasse					
194	101301 km	Démarrage moteur	2020-06-01 09:48	St-Gervais					
193	99105 km	Coupeure moteur	2020-06-01 09:42	St-Gervais	Jean-Francois Maheux	Non	2020-04-13 16:06	2020-04-14 16:06	Terrebonne
		Majeure	Mineure expirée	Mineure	Autre				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				



RONDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

En mouvement

Ralenti moteur

Coupure moteur

VTM Éteint

VTM Éteint

OK

OK (<4hr)

Sans RDS

Inactif

Aucune défaut.

Autre

Mineure

Mineure expirée

Majeure

Rondes de sécurité (33)

Recherche:

Ajouter

Véhicule	Odomètre	Dernière activité			Dernière ronde de sécurité					Défectuosités			
		Type	Date	Localisation	Inspecteur	Désigné	Date	Expiration	Localisation	Majeure	Mineure expirée	Mineure	Autre
200	46898 km	Coupure moteur	2020-06-01 09:40	St-Roch-des-Aulnaies	Jean-Francois Maheux	Non	2020-04-13 16:06	2020-04-14 16:06	Terrebonne	0	0	0	0
199	116265 km	En mouvement	2020-06-01 09:48	St-Valère						0	0	0	0
196	55069 km	Coupure moteur	2020-06-01 09:14	Ste-Agathe-de-Lotbinière						0	0	0	0
195	77022 km	Coupure moteur	2020-06-01 09:35	St-Lazare-de-Bellechasse						0	0	0	0
194	101301 km	Démarrage moteur	2020-06-01 09:48	St-Gervais						0	0	0	0
193	99105 km	Coupure moteur	2020-06-01 09:42	St-Gervais	Jean-Francois Maheux	Non	2020-04-13 16:06	2020-04-14 16:06	Terrebonne	0	0	0	0




INSPECTIONS

La page **Inspections** est accessible dans le volet **Ronde de Sécurité** dans le menu horizontal en haut de l'écran

Cette page vous donne la liste complète des inspections


INGTECH											
Prolait Transport											
État Inspections Défectuosités											
2020-06-01 - 2020-06-17											
Ronde de sécurité (47)											
Recherche: [] [Ajouter]											
	Date	Véhicule	Inspecteur	Désigné	Contresignataire	Localisation	Expiration	Défectuosités			
								Majeure	Mineure expirée	Mineure	Autre
☐	2020-06-17 06:50	193, 236	Donald Croteau	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-18 06:50 (dans 20:58)	0	0	0	0
☐	2020-06-17 06:34	164, 209-1, 209-2	Stéphane Aubé	Non	Aucun	203 RTE-132 E, St-Michel-de-Bellechasse, QC G0R 3S0, Canada	2020-06-18 06:34 (dans 20:42)	0	0	0	0
☐	2020-06-17 06:01	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	1130 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-18 06:01 (dans 20:09)	0	0	0	0
☐	2020-06-16 15:58	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:58 (dans 06:06)	0	0	0	0
☐	2020-06-16 15:57	182, 254-1, 254-2	Jean-Francois Maheux	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:57 (dans 06:05)	0	0	0	0
☐	2020-06-16 15:52	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:52 (dans 06:00)	0	0	0	0
☐	2020-06-16 15:50	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:50 (dans 05:58)	0	0	0	0
☐	2020-06-16 15:39	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:39 (dans 05:47)	0	0	1	0
☐	2020-06-16 15:14	163, 212-1, 212-2	Pierre Bergeron	Non	Aucun	601 Rue Shooner, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C, Canada	2020-06-17 15:14 (dans 05:22)	0	0	0	0
☐	2020-06-16 06:20	193, 236	Donald Croteau	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-17 06:20 (expirée)	0	0	0	0
☐	2020-06-16 06:05	164, 209-1, 209-2	Stéphane Aubé	Non	Aucun	1130 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-17 06:05 (expirée)	0	0	0	0
☐	2020-06-15 06:45	164, 209-1, 209-2	Sylvain Corriveau	Non	Aucun	225 Route de St-Vallier, St-Vallier, QC G0R, Canada	2020-06-16 06:45 (expirée)	0	0	0	0
☐	2020-06-15 06:44	193, 236	Yves Rioux	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-16 06:44 (expirée)	0	0	0	0





INSPECTIONS - INDICATEURS

L'inspection est valide



L'inspection est inactive



INGTECH

Prolait Transport

État Inspections Défectuosités

Ronde de sécurité (47)

Recherche:


	Date	Véhicule	Inspecteur	Désigné	Contresignataire	Localisation	Expiration	Majeu	
☐	●	2020-06-17 06:50	193, 236	Donald Croteau	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-18 06:50 (dans 20:58)	0
☐	●	2020-06-17 06:34	164, 209-1, 209-2	Stéphane Aubé	Non	Aucun	203 RTE-132 E, St-Michel-de-Bellechasse, QC G0R 3S0, Canada	2020-06-18 06:34 (dans 20:42)	0
☐	●	2020-06-17 06:01	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	1130 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-18 06:01 (dans 20:09)	0
☐	●	2020-06-16 15:58	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:58 (dans 06:06)	0
☐	●	2020-06-16 15:57	182, 254-1, 254-2	Jean-Francois Maheux	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:57 (dans 06:05)	0
☐	●	2020-06-16 15:52	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:52 (dans 06:00)	0
☐	●	2020-06-16 15:50	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:50 (dans 05:58)	0
☐	●	2020-06-16 15:39	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:39 (dans 05:47)	0
☐	●	2020-06-16 15:14	163, 212-1, 212-2	Pierre Bergeron	Non	Aucun	601 Rue Shooner, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C, Canada	2020-06-17 15:14 (dans 05:22)	0
☐	●	2020-06-16 06:20	193, 236	Donald Croteau	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-17 06:20 (expirée)	0
☐	●	2020-06-16 06:05	164, 209-1, 209-2	Stéphane Aubé	Non	Aucun	1130 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-17 06:05 (expirée)	0
☐	●	2020-06-15 06:45	164, 209-1, 209-2	Sylvain Corriveau	Non	Aucun	225 Route de St-Vallier, St-Vallier, QC G0R, Canada	2020-06-16 06:45 (expirée)	0
☐	●	2020-06-15 06:44	193, 236	Yves Rioux	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-16 06:44 (expirée)	0

2020 © INGTECH v194



VISUALISATION INSPECTIONS


À partir de la page **Inspection**, il est possible de visualiser en détail n'importe quelle inspection, peu importe le véhicule et le statut.





VISUALISATION INSPECTIONS - SÉLECTION DATE

- > Par défaut, la sélection de la plage de date est la semaine courante.
- > Pour modifier la plage de date, appuyer sur les dates en haut à droite de l'écran et sélectionner sur les calendriers les dates qui vous intéressent.
- > Pour voir les détails d'une inspection, cliquer sur la ligne





VISUALISATION D'UNE INSPECTION

Prolait Transport

14:08 Rebecca Isabelle admin

2020-06-01 - 2020-06-17

Ajouter

Localisation	Expiration	Défectuosités			
		Majeure	Mineure expirée	Mineure	Autre
1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-18 06:50 (expirée)	0	0	0	0
203 RTE-132 E, St-Michel-de-Bellechasse, QC G0R 3S0, Canada	2020-06-18 06:34 (expirée)	0	0	0	0
1130 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-18 06:01 (expirée)	0	0	0	0
Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:58 (expirée)	0	0	0	0
Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:57 (expirée)	0	0	0	0
Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:52 (expirée)	0	0	0	0
chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:50 (expirée)	0	0	0	0
Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:39 (expirée)	0	0	1	0
601 Rue Shooner, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C, Canada	2020-06-17 15:14 (expirée)	0	0	0	0
1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-17 06:20 (expirée)	0	0	0	0
1130 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-17 06:05 (expirée)	0	0	0	0
225 Route de St-Vallier, St-Vallier, QC G0R, Canada	2020-06-16 06:45 (expirée)	0	0	0	0
1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-16 06:44 (expirée)	0	0	0	0

INGTECH

Prolait Transport

14:12 Rebecca Isabelle admin

État Inspections Défectuosités

Ronde de sécurité - #000224

Inspection

Date et heure2020-06-16 15:57:02

Durée de l'inspectionNon disponible

Municipalité ou lieuChemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada

Exploitant

NomProlait Transport

Véhicule

Número d'unité182

Número de plaqueL747643-1 Québec

Odomètre366792 km

Adresse1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4

Remorques

Número d'unité #1#1 254-1

Número de plaque #1RG39930-2 Québec

Número d'unité #2#2 254-2

Número de plaque #2RH1118K-5 Québec

☒ Aucune défectuosité constatée lors de la ronde.

HeureDéfectuosité

Aucunes données

Personne qui a procédé à l'inspection

NomJean-Francois Maheux

☐ Personne désignée par l'exploitant pour effectuer la ronde de sécurité.

Commentaire

Déclaration du conducteur (qui n'a pas procédé à l'inspection)

Le conducteur a toujours l'opportunité de refaire la vérification complète du véhicule et de remplir lui-même un rapport. J'ai pris connaissance du rapport de la ronde qui a été effectuée.

DateConducteurSignatureAucunes données

Commentaire



VISUALISATION D'UNE INSPECTION

Entête de l'inspection

Détails de l'exploitant

Informations du véhicule

Informations de la ou les remorque(s)

Prolait Transport

14:25 Rebecca Isabelle admin

État Inspections Défectuosités

Ronde de sécurité - #000224

Inspection

Date et heure2020-06-16 15:57:02

JurisdictionQuébec

Durée de l'inspectionNon disponible

Listes de défectuositésListe 1 - Véhicule lourd

Municipalité ou lieuChemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada

Exploitant

NomProlait Transport

Adresse1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4

Véhicule

Numéro d'unité182

Numéro de plaqueL747643-1 Québec

Odomètre366792 km

Remorques

Numéro d'unité #1#1 254-1

Numéro de plaque #1RG39930-2 Québec

Numéro d'unité #2#2 254-2

Numéro de plaque #2RH1118K-5 Québec

Défectuosités

☒ Aucune défectuosité constatée lors de la ronde.

Heure

Défectuosité

Inspecteur

Localisation

Véhicule

Note

État

Aucunes données



VISUALISATION D'UNE INSPECTION

INGTECH

Prolait Transport

14:32 Rebecca Isabelle admin

Véhicule

Numéro d'unité

182

Numéro de plaque

L747643-1

Québec

Odomètre

366792 km

Remorques

Numéro d'unité #1

#1 254-1

Numéro de plaque #1

RG39930-2

Québec

Numéro d'unité #2

#2 254-2

Numéro de plaque #2

RH1118K-5

Québec

Défectuosités

☒ Aucune défautuosité constatée lors de la ronde.

▼ Heure

⚙ Défectuosité

⚙ Inspecteur

⚙ Localisation

⚙ Véhicule

⚙ Note

⚙ État

Aucunes données

Personne qui a procédé à l'inspection

Nom

Jean-Francois Maheux

☐ Personne désignée par l'exploitant pour effectuer la ronde de sécurité.

Commentaire

J'ai personnellement inspecté le véhicule et je confirme qu'il a été inspecté selon les exigences applicables.

Signature

jfmaheux 2020-06-16 15:57:02

Déclaration du conducteur (qui n'a pas procédé à l'inspection)

Le conducteur a toujours l'opportunité de refaire la vérification complète du véhicule et de remplir lui même un rapport.

J'ai pris connaissance du rapport de la ronde qui a été effectuée.

▼ Date

⚙ Conducteur

⚙ Signature

⚙ Commentaire

Aucunes données

2020 © INGTECH v1.96


Les défautuosités

Information sur l'inspecteur

Contresignature du conducteur (si l'inspection a été faite par une personne désignée par l'exploitant)



INSPECTIONS - AJOUTER



À partir de la page **État**, il est possible de visualiser la dernière inspection faite sur un véhicule, qu'elle soit active ou non.

Au bout de la ligne, cliquer sur le symbole «**≡**» pour faire apparaître plus d'options.

Cliquer sur «**Inspection**»



AJOUTER UNE INSPECTION

À partir de la page Inspections, il est possible d'ajouter une ronde de sécurité en appuyant sur le bouton «Ajouter».

INGTECH

Prolait Transport

09:52 Rebecca Isabelle admin

État Inspections Défectuosités

2020-06-01 - 2020-06-17

Ronde de sécurité (47)

Recherche:


		Date	Véhicule	Inspecteur	Désigné	Contresignataire	Localisation	Expiration	Défectuosités			
									Majeure	Mineure expirée	Mineure	Autre
☐		2020-06-17 06:50	193, 236	Donald Croteau	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-18 06:50 (dans 20:58)	0	0	0	0
☐		2020-06-17 06:34	164, 209-1, 209-2	Stéphane Aubé	Non	Aucun	203 RTE-132 E, St-Michel-de-Bellechasse, QC G0R 3S0, Canada	2020-06-18 06:34 (dans 20:42)	0	0	0	0
☐		2020-06-17 06:01	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	1130 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-18 06:01 (dans 20:09)	0	0	0	0
☐		2020-06-16 15:58	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:58 (dans 06:06)	0	0	0	0
☐		2020-06-16 15:57	182, 254-1, 254-2	Jean-Francois Maheux	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:57 (dans 06:05)	0	0	0	0
☐		2020-06-16 15:52	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:52 (dans 06:00)	0	0	0	0
☐		2020-06-16 15:50	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:50 (dans 05:58)	0	0	0	0
☐		2020-06-16 15:39	182, 254-1, 254-2	Jason Constantin	Non	Aucun	Chemin de la Petite-Grillade, St-Henri, QC G0R 3E0, Canada	2020-06-17 15:39 (dans 05:47)	0	0	1	0
☐		2020-06-16 15:14	163, 212-1, 212-2	Pierre Bergeron	Non	Aucun	601 Rue Shooner, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C, Canada	2020-06-17 15:14 (dans 05:22)	0	0	0	0
☐		2020-06-16 06:20	193, 236	Donald Croteau	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-17 06:20 (expirée)	0	0	0	0
☐		2020-06-16 06:05	164, 209-1, 209-2	Stéphane Aubé	Non	Aucun	1130 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-17 06:05 (expirée)	0	0	0	0
☐		2020-06-15 06:45	164, 209-1, 209-2	Sylvain Corriveau	Non	Aucun	225 Route de St-Vallier, St-Vallier, QC G0R, Canada	2020-06-16 06:45 (expirée)	0	0	0	0
☐		2020-06-15 06:44	193, 236	Yves Rioux	Non	Aucun	1136 Rue J-B-Renaud, Lévis, QC G7A, Canada	2020-06-16 06:44 (expirée)	0	0	0	0

2020 © INGTECH v194

Ajouter



AJOUTER UNE INSPECTION



À partir de la page **État**, il est aussi possible d'ajouter une ronde de sécurité en appuyant sur le bouton **«Ajouter»**.



AJOUTER UNE RONDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

Les champs suivants doivent être remplis :

Municipalité ou lieu

Nom de l'exploitant

Numéro d'unité du véhicule

Les champs suivants sont remplis automatiquement :

Date et heure

Une fois le numéro d'unité sélectionné, le NIV, le numéro de plaque, la juridiction et l'odomètre du véhicule s'ajusteront automatiquement



AJOUTER UNE RONDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

Si applicable,
sélectionner le
numéro d'unité de la
remorque

Cocher la case si
aucune défectuosité
n'a été constatée
lors de la ronde de
sécurité (autant sur
le véhicule que sur la
remorque)

Remorques

Numéro d'unité #1

Numéro de plaque #1

Défectuosités

Listes de défectuosités

☐ Aucune défectuosité constatée lors de la ronde.

Date	Véhicule	Défectuosité	Commentaire
Aucunes données			

Inspecteur

Nom

☐ Personne désignée par l'exploitant pour effectuer la ronde de sécurité.

☐ J'ai personnellement inspecté le véhicule et je confirme qu'il a été inspecté selon les exigences applicables.

Commentaire

Appuyer sur le «x»
pour enlever une
remorque
Appuyer sur «Ajouter»
pour ajouter une
remorque

Appuyer sur «Actions»
pour ajouter une
défectuosité

Une fois le numéro d'unité
sélectionné, le numéro de
plaque et la juridiction de la
remorque s'ajusteront
automatiquement



AJOUTER UNE RDS ÉLECTRONIQUE

AJOUTER UNE DÉFECTUOSITÉ

Prolait Transport

#1

Juridiction

Ajouter

Liste 1 - Véhicule lourd

onstatée lors de la ronde.

Véhicule ▲ Défectuosité

Aucunes données

Rebecca Isabelle

ar l'exploitant pour effectuer la ronde de sécurité.

nspecté le véhicule et je confirme qu'il a été inspecté selon les

Signer

INGTECH Prolait Transport 13:46 Rebecca Isabelle admin

Nouvelle défectuosité

Date et heure 2020-06-01 13:46

Municipalité ou lieu TestVille

Véhicule 133

Listes de défectuosités Liste 1 - Véhicule lourd

Défectuosité

Commentaire

Photo

Annuler Ajouter

☐ Personne désignée par l'exploitant pour effectuer la ronde de sécurité.

☐ J'ai personnellement inspecté le véhicule et je confirme qu'il a été inspecté selon les exigences applicables.

Commentaire

Signer

2020 © INGTECH v190



AJOUTER UNE RDS ÉLECTRONIQUE

AJOUTER UNE DÉFECTUOSITÉ

Nouvelle défectuosité

Date et heure

2020-06-01 13:46

Municipalité ou lieu

TestVille

Véhicule

133

Listes de défectuosités

Liste 1 - Véhicule lourd

Défectuosité

Commentaire

Photo

Annuler

Ajouter

Les champs suivants sont remplis automatiquement :

- > Date et heure
- > Municipalité ou lieu
- > Véhicule
- > Listes de défectuosités

Prendre note que le véhicule peut être changé pour la remorque lorsque celle-ci est ajoutée dans la ronde sécurité

Sélectionner la défectuosité dans le menu déroulant



AJOUTER UNE RDS ÉLECTRONIQUE

AJOUTER UNE DÉFECTUOSITÉ

Nouvelle défectuosité

Date et heure

2020-06-01 14:01

Municipalité ou lieu

TestVille

Véhicule

133

Listes de défectuosités

Liste 1 - Véhicule lourd

Défectuosité

16.1 - Fuite de gaz d'échappement ailleurs qu'aux endroits prévus lors de la fabri...

Commentaire

Il est aussi possible d'ajouter un commentaire

Photo

Annuler

Ajouter

Il est aussi possible d'ajouter un commentaire ou une photo à la défectuosité.

Appuyer sur «Ajouter» pour compléter l'ajout de la défectuosité.

Pour ajouter une autre défectuosité, procéder de la même façon.



137

AJOUTER UNE RONDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

Cocher la case si vous êtes une personne désignée par l'exploitant pour effectuer la ronde de sécurité.

Cocher la case «**J'ai personnellement inspecté le véhicule et je confirme qu'il a été inspecté selon les exigences applicables.**»

Il est possible d'ajouter un commentaire

The screenshot shows the 'Prolait Transport' interface with the following elements:

- Header:** INGTECH logo, 'Prolait Transport', time '13:09', and user 'Rebecca Isabelle admin'.
- Remarques section:** 'Numéro d'unité #1' (dropdown with '#1'), 'Numéro de plaque #1' (dropdown with 'Juridiction'), and an 'Ajouter' button.
- Défectuosités section:** 'Listes de défectuosités' (dropdown with 'Liste 1 - Véhicule lourd'), a checkbox for 'Aucune défectuosité constatée lors de la ronde.', and an 'Actions' dropdown.
- Table:** A table with columns 'Date', 'Véhicule', 'Défectuosité', and 'Commentaire', showing 'Aucunes données'.
- Inspecteur section (highlighted):**
 - 'Nom' field with 'Rebecca Isabelle'.
 - Checkbox: 'Personne désignée par l'exploitant pour effectuer la ronde de sécurité.'
 - Checkbox: 'J'ai personnellement inspecté le véhicule et je confirme qu'il a été inspecté selon les exigences applicables.'
 - 'Commentaire' text area.
 - 'Signer' button.

Le nom de l'inspecteur est inscrit automatiquement

Appuyer sur «**Signer**» pour compléter la nouvelle ronde de sécurité




INSPECTIONS – AUTRES OPTIONS

À partir de la page **Inspections**, il est possible d’**envoyer** une ou plusieurs inspections par courriel ainsi que d’**enregistrer** une ou plusieurs inspections en format PDF.

Pour se faire, sélectionner une ou plusieurs inspections et cliquer sur l’option de votre choix dans les options en haut à droite du tableau.

Il est aussi possible d’**imprimer** une inspection.

Prendre note que pour l’impression, une seule inspection peut être sélectionnée et imprimée à la fois.





RONDE DE SÉCURITÉ - DÉTAILS

Prolait Transport

15:01

État Inspections Défectuosités

Ronde de sécurité - #000003

Inspection

Date et heure2020-04-13 16:06:52

JuridictionQuébec

Municipalité ou lieuTerrebonne

Listes de défectuositésListe 1 - Véhicule lourd

Exploitant

NomProlait Transport

Adresse1148, rue J.B. Renaud, Lévis (Québec), QC G7A 4Z4

Véhicule

Numéro d'unité200

Numéro de plaqueL862042 Québec

Odomètre22083 km

Remorques

Aucune remorque.

Défectuosités

☒ Aucune défectuosité constatée lors de la ronde.

Heure

Défectuosité

Inspecteur


Localisation

Véhicule

Note

État

À partir de la page détaillée d'une inspection, les mêmes options sont disponibles.






DÉFECTUOSITÉS

La page **Défectuosités** est accessible dans le volet **Ronde de Sécurité** dans le menu horizontal en haut de l'écran


Cette page vous donne la liste complète des défauts





DÉFECTUOSITÉS


Pour chaque défectuosité, des indicateurs colorés vous indiquent rapidement l'état et le type de la défectuosité.



Justifiée ou Réparée

Non traitée

- Autre
- Mineure
- Mineure expirée
- Majeure






VISUALISATION DES DÉFECTUOSITÉS

SÉLECTION DATE

- > Par défaut, la sélection de la plage de date est le dernier mois.
- > Pour modifier la plage de date, appuyer sur les dates en haut à droite de l'écran et sélectionner sur les calendriers les dates qui vous intéressent.


À noter qu'il est possible de faire une recherche et d'appliquer des filtres.





VISUALISATION DES DÉFECTUOSITÉS DÉTAILS


- > Chaque défautuosité sur un véhicule (actif ou non) ou une remorque se retrouve dans ce tableau
- > Les défautuosités sont traitées à partir de cette page
- > Appuyer sur le bouton « ≡ » pour accéder aux options suivantes :
 - Détails: détails de la défautuosité
 - Inspection: détails de l'inspection
 - Traiter: traiter la défautuosité





VISUALISATION DES DÉFECTUOSITÉS DÉTAILS

> Pour afficher les détails d'une défectuosité, cliquer sur **Détails**





DÉFECTUOSITÉS – DÉTAILS

- > Tous les détails de la défectuosité s'affichent dans une nouvelle fenêtre
- > Si la défectuosité est traitée, les informations concernant la réparation ou la justification sont disponibles

INGTECH

État Inspections Défectuosités

Défectuosités (1)

Recherche:

État Type Date

2020-06-01

2020-05-02 - 2020-06-02

11:04 Rebecca Isabelle admin

Défectuosité - #000016 (en route)

Inspecteur Pierre Bergeron

Date 2020-06-02 11:03

Municipalité ou lieu Saint-Félix, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C 1A0, Canada

Véhicule 163

Listes de défectuosités Liste 1 - Véhicule lourd

Défectuosité 8.1 - Phare de croisement, feu de position, feu de changement de direction, feu ...

Note test avec INGTECH

Réparation ou justification

Type Justification

Date de réparation

Technicien


Bon de travail

Note c'était un test

Fermer Traiter

2020 © INGTECH v190


TRAITER UNE DÉFECTUOSITÉ



> À partir de la page «Défectuosités», appuyer sur «Traiter», dans les options au bout de la ligne de la défectuosité




TRAITER UNE DÉFECTUOSITÉ



> À partir de la page «Inspections», appuyer sur la ligne d'une inspection avec la défectuosité à traiter.



TRAITER UNE DÉFECTUOSITÉ






DÉFECTUOSITÉS – TRAITER

TRAITER UNE DÉFECTUOSITÉ

Deux options sont disponibles pour traiter une défectuosité

- > Justification
- > Réparation






DÉFECTUOSITÉS – TRAITER

JUSTIFICATION

Pour justifier une défectuosité, sélectionner «**Justification**» et écrire les détails dans «**Note**»





DÉFECTUOSITÉS – TRAITER

RÉPARATION

Pour réparer une défectuosité, sélectionner «**Réparation**», sélectionner la Date de réparation, inscrire le Technicien et inscrire une Note.

INGTECH

Prolait Transport

11:21 Rebecca Isabelle admin

2020-05-02 - 2020-06-02

Défectuosité - #000016 (en route)

Inspecteur: Pierre Bergeron

Date: 2020-06-02 11:14

Municipalité ou lieu: Saint-Félix, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C 1A0, Canada

Véhicule: 163

Listes de défectuosités: Liste 1 - Véhicule lourd

Défectuosité: 8.1 - Phare de croisement, feu de position, feu de changement de direction, feu ...

Note: test avec INGTECH

Réparation ou justification

Type: Réparation

Date de réparation: 2020-06-02 11:14

Technicien: Rebecca


Bon de travail:

Note: Encore un test

Annuler Envoyer



VISUALISATION DE L'INSPECTION




> À partir du tableau des défectuosités, dans la page **Défectuosités**, il est possible d'accéder directement à l'inspection dans laquelle la défectuosité a été ajoutée

> Pour afficher les détails de cette inspection, cliquer sur **Inspection** dans les options au bout de la ligne de la défectuosité



VISUALISATION D'UNE DÉFECTUOSITÉ

- > À partir du tableau des inspections, dans la page Inspections, il est possible d'afficher la page détaillée en cliquant sur une ligne.
- > À partir de l'inspection détaillée, il est possible d'accéder directement aux détails de la ou les défectuosité(s) qui y sont rattachée(s).
- > Pour afficher les détails, cliquer sur Détails dans les options au bout de la ligne de la défectuosité







13

ROUTE



ACCÉDER À LA PAGE « ZONES »






ZONES

La page «Zones» permet d'ajouter des zones sur une carte.


- > Création de statistique en fonction de l'emplacement des véhicules
- > Gestion de l'état du véhicule
- > Gestion de notification
- > Synchronisation avec la gestion de paie





AJOUTER UNE ZONE



Pour ajouter une zone, appuyez sur le bouton «Ajouter».





AJOUTER UNE ZONE

Information requise:





159


AJOUTER UNE ZONE DE TYPE POLYGONE

Remplir les champs demandés.

Sélectionnez le type de zone «Polygone».

Le curseur prendra la forme d'une croix, cliquez sur la carte pour délimiter la zone.

Appuyez sur enregistrer.





160


AJOUTER UNE ZONE DE TYPE CERCLE

Remplir les champs demandés.

Sélectionnez le type de zone «**Cercle**».
Le curseur prendra la forme d'une croix,
cliquez sur la carte pour délimiter centre
de la zone.

Appuyez sur enregistrer.


Enregistrer





SUPPRIMER UNE ZONE


Pour supprimer une zone, appuyez sur le bouton «Supprimer».





DÉTAILS D'UNE ZONE

Pour voir les détails d'une zone, appuyez sur le bouton « **Détails** ».






DÉTAILS D'UNE ZONE

Pour voir les détails d'une zone, sélectionnez une zone dans le tableau et appuyez sur le bouton «Détails».

Lorsqu'une zone est sélectionnée, la carte vous amène automatiquement à cet endroit.




DÉTAILS D'UNE ZONE

Les détails de la zone s'affichent.



Vous pouvez modifier ou fermer la zone.

Modifier ← Fermer






ACCÉDER À LA PAGE « ROUTES »





ROUTE


La page «Routes» permet d'ajouter des routes sur une carte dans le but de faire la gestion de la navigation des véhicules.





AJOUTER UNE ROUTE

Pour ajouter une route, appuyez sur le bouton «Ajouter».






AJOUTER UNE ROUTE

Sélectionnez une zone dans la liste pour commencer à créer la nouvelle route.

Sélectionnez toutes les zones par lesquelles vous désirez que la route passe.

Dans la zone «Route», les zones s'affichent.






AJOUTER UNE ROUTE

Dans la zone «Route», les zones s'affichent.

Les zones sélectionnées apparaissent aussi sur la carte.

Pour réorganiser l'ordre de la route, sélectionnez la zone et la glisser vers la position souhaitée.



AJOUTER UNE ROUTE

Lorsque toutes les zones sont sélectionnées, appuyez sur «Générer».

INGTECH Autobus Idéal 08:37 Rebecca Isabelle admin

Zones Routes

Ajout de route

Recherche: **Générer**

Nom	Description	Type
Amélie Bénard-Capocci - CV	moniteur (sans siège)	Étudiant
Anas Taj - O	Mobile, EZ-ON	student
Andres David Colorado Martinez - CV	Banc seul, EZ-ON, moniteur, protection pour les jambes.	student
Andy Jean Louis - O	Booster seat, seul	student

Route

Position	Nom	Description	Type
1	Abigail Yakubu - CV	Mobile	student
2	Ahmed Abbass - CV	Mobile	student
3	Alexis Gros - CV	Mobile	student

Distance: N/A

Durée: N/A

Map showing route points: 1 - Abigail Yakubu - CV, 2 - Ahmed Abbass - CV, 3 - Alexis Gros

2020 © INGTECH v197




AJOUTER UNE ROUTE

La route est générée.

Distance totale en kilomètre.

Durée totale.






AJOUTER UNE ROUTE

Pour recommencer la route, appuyez sur «Effacer».

Toutes les zones associées à la route seront effacées.






AJOUTER UNE ROUTE

Lorsque la route est complète, appuyez sur enregistrer.

Enregistrer


Quitter





SUPPRIMER UNE ROUTE


Pour supprimer une route, sélectionnez la route et appuyez sur le bouton «Supprimer».





DÉTAILS D'UNE ROUTE

Pour afficher les détails d'une route, sélectionnez la route et appuyez sur le bouton «Détails».






DÉTAILS D'UNE ROUTE

La route s'affiche en détail.

Il est possible de modifier la route en appuyant sur le crayon.

Modifier



Quitter





14 MESSAGERIE


ACCÉDER À LA PAGE « MESSAGERIE »





MESSAGERIE


La page «**Messagerie**» vous permet de communiquer avec les autres utilisateurs de votre entreprise sous forme de chat.





MESSAGERIE


Pour écrire à un utilisateur, appuyez sur le bouton de chat jaune.






MESSAGERIE

Trouvez l'utilisateur avec lequel vous voulez discuter et appuyer sur son nom.




MESSAGERIE






MESSAGERIE

Naviguer entre les conversations en appuyant sur le nom de l'utilisateur.





MESSAGERIE



Message envoyé, non lu

Envoyer une image

Marquer le message comme 'Important'
Note : Une copie du message sera envoyé par courriel à l'utilisateur s'il est marqué comme « Important ». De plus, un utilisateur qui reçoit ce message sur l'application DRIVING pourra écouter une version audio même s'il est au volant.



15 CONCLUSION

CONCLUSION

Le portail INGTECH et son volet de gestion d'heure de service vous accompagnent pour toutes les étapes de la gestion des HOS.

GESTION DES VÉHICULES

GESTION DES HEURES DE SERVICE

GESTION DES FICHES
JOURNALIÈRES